

除染効果評価システム

取扱説明書

ver. 2.10

平成 25 年 5 月 7 日

日本原子力研究開発機構 原子力基礎工学研究部門

「除染効果評価システム」のご利用について

「除染効果評価システム」は、簡便に除染前後の空間線量率を算出し、除染による空間線量率の低減効果を推定するものであり、空間線量率の値を保証するものではありません。

「除染効果評価システム」を利用することにより生じた利用者の直接的または間接的な損害については、利用者がその一切の責任を負うものとし、日本原子力研究開発機構は、いかなる責任も負わないものとし、一切の賠償等も行わないものとします。

「除染効果評価システム」を用いて得られた結果を公開する場合は、下記の URL を必ず明記してください。

<http://nsed.jaea.go.jp/josen/>

また、公開する成果の内容を nsed-josen@jaea.go.jp まで必ずご連絡ください。

目次

第 I 章	基礎編	1
I-1.	除染効果評価システムとは	1
I-2.	Ver.2.00 以降に追加した機能について	1
(a)	GPS 機能	1
(b)	除染技術メニューを用いた除染係数の入力補助機能	1
(c)	覆土を考慮した空間線量率の計算機能	1
I-3.	Ver.2.10 以降に追加した機能について	2
I-4.	動作環境	2
I-5.	インストール方法	2
I-6.	パッケージ内容の確認	3
I-7.	アンインストール方法	3
I-8.	除染効果評価システムでの作業のながれ	3
I-9.	用意するもの（必要になるデータ）	3
(a)	地形画像	3
(b)	地形情報マップデータ	3
第 II 章	実践編	4
II-1.	トップメニュー	4
II-2.	設定パラメータの入力	5
(a)	地形情報マップデータ	6
(b)	日付の入力	7
(c)	地形情報データの入力（地形情報データ表の作成）	8
(d)	地形データ分布の作成	10
(e)	汚染密度の入力方法	10
(f)	除染技術及び除染係数の入力方法	13
(g)	覆土の入力方法	13
II-3.	「操作」シートを使用して操作する	14
(a)	地形画像の操作	14
(b)	入力パレットの操作	15
(c)	空間線量率の計算	16
(d)	カラーマッピングの操作	16
付録 A.	用語説明及びお問い合わせ先	18
A-1.	用語説明	18

A-2.	FAQ.....	19
A-3.	お問い合わせ先.....	24
付録 B.	計算手法解説.....	25
付録 C.	パレットを用いた地形データ分布入力方法.....	28
C-1.	パレットウィンドウ.....	28
C-2.	パレットを用いた描画方法（左クリック）.....	29
C-3.	右クリックの機能説明（右クリック）.....	29
付録 D.	地形画像データの取得方法.....	30
D-1.	取得手順.....	30
(a)	画像の取り込み.....	30
(b)	画像の編集① 「画像の貼り付け」.....	30
(c)	画像の編集② 「切り抜き」.....	30
(d)	画像の保存.....	30
付録 E.	地形画像データの取得例.....	31
E-1.	電子国土 Web システムを活用した地形画像データ作成.....	31
1.	事前準備.....	31
2.	電子国土 Web システムでの処理、画像の取得.....	32
3.	ペイントを用いた画像の加工.....	38
付録 F.	除染効果評価システムが動作しない場合の回避策.....	42
F-1.	Microsoft .NET Framework バージョンによる動作不良の回避策.....	42
F-2.	Microsoft Office アップグレードによる動作不良の回避策.....	43
付録 G.	地形情報データ表の入力例.....	45
付録 H.	旧バージョンから新バージョンへの入力データの移行方法.....	47

第 I 章 基礎編

I-1. 除染効果評価システムとは

除染効果評価システムは、学校等の公共施設、民家、農地または森林等を含む広範囲の領域を対象とした除染計画の立案に役立てるため、除染シナリオに基づいて実施される除染前後の線量当量率を算出し、除染による線量率の低減効果を推定するシステムです。

このシステムでは、地図情報等を活用して地形情報マップを作成し、地形*毎に表面汚染密度を入力した上で、除染する範囲を設定し、その除染範囲に適用する除染技術の除染係数（除染前後での表面汚染密度の比）を入力することにより、除染前および除染後の空間線量率分布や、除染による空間線量率の低減効果を推定します。

除染計画立案作業におけるケーススタディを簡便に行えるように、Microsoft 社の表計算ソフト Excel 上でシステムを構成しています。地形情報マップの作成、除染範囲の設定、除染係数の設定を柔軟に変更できるように、また、評価結果を見やすくするために、ユーザーインターフェースを整備しています。

この取扱説明書では、システムの使用方法についてユーザーインターフェースを交えて説明します。また、付録には、本報告書で使われている専門的な用語、計算手法、地形情報からの地質情報マップの作成方法と作成例、汚染密度の入力例等を載せています。

*「地形」とは、土地の起伏・形状・水系、地表に分布する地物の配置などのことであり、ここでは、土壌、草地、屋根、耕作地、森林、舗装道路、家屋などです。

I-2. Ver.2.00 以降に追加した機能について

まず、CDE において無人ヘリをはじめとする GPS 搭載機器を用いて測定した結果を有効活用するため、Ver.2.00 以降新たに「GPS 機能」を追加しました。また、CDE において入力データの作成をより簡便にするため、「除染技術メニューを用いた除染係数の入力補助機能」を追加しました。さらに、適用可能な除染シナリオの拡張のため、「覆土を考慮した空間線量率の計算機能」を追加しました。詳細は以下の通りです。

(a) GPS 機能

CDE の入力データとして必要な表面汚染密度の分布データを、無人ヘリをはじめとする GPS 搭載機器を用いて測定した結果から作成する機能です。GPS による緯度経度情報とその地点での空間線量率のデータを、CDE に取り込むことができました。

(b) 除染技術メニューを用いた除染係数の入力補助機能

除染係数入力の補助機能として、予め設定された除染技術をプルダウンメニューから選択することで、その除染技術に対応した除染係数の数値が自動的に入力されるようになりました。なお、従来通り除染係数を数値で直接入力することもできます。

(c) 覆土を考慮した空間線量率の計算機能

空間線量率の低減のための方策として除染後に覆土した場合に対応できるようにし

ました。覆土の厚さを設定することで、覆土による遮蔽効果を考慮した線量計算を行うことができます。

I-3. Ver.2.10 以降に追加した機能について

CDE は、「汚染密度」の入力において、表面汚染密度（単位「Bq/cm²」）のデータを入力する代わりに、空間線量率（単位「μ Sv/h (1cm)」もしくは「μ Sv/h (100cm)」）のデータを入力し、CDE 内部で表面汚染密度に換算する機能を持っています。入力単位に「μ Sv/h (1cm)」もしくは「μ Sv/h (100cm)」を選択した場合に、「汚染密度測定日」における Cs-134 と Cs-137 の放射能強度比を考慮して表面汚染密度に換算するよう改良しました。以前のバージョンでは、表面汚染密度への換算における Cs-134 と Cs-137 の放射能強度比は、事故発生時に相当する 1 : 1 を仮定していました。この仮定は、CDE の開発に着手した事故発生から間もない時期の評価においては合理的なものでしたが、今後の中長期的な線量評価に対応するため、今回の更新を行っています。

空間線量率の計算については、以前のバージョンにおいても Cs-134 と Cs-137 の放射能強度比の経時変化を考慮していたため、「汚染密度」を「Bq/cm²」で入力していた場合の計算結果に今回の更新は影響しません。「汚染密度」に「μ Sv/h (1cm)」もしくは「μ Sv/h (100cm)」を入力していた場合は、Ver.2.10 以降の利用で放射能強度比の経時変化を考慮した線量評価が可能になりますが、放射能強度比の経時変化および換算係数の再評価にともない以前のバージョンの計算結果と差異が生じますので、ご注意ください。Ver.2.10 以降で再計算される場合も、以前のバージョンでの結果を別途保存しておくことをお勧めします。

I-4. 動作環境

OS : Windows 7 32/64bit
Windows Vista 32/64bit
Windows XP
Office2007 以降（要 Excel）
.NET Framework 4.0 以上

上記の動作環境で実行できない場合は、Microsoft Office のアップグレードに原因がある可能性があります。「付録 F 除染効果評価システムが動作しない場合の回避策」をお試しください。

I-5. インストール方法

web サイトからダウンロードした圧縮ファイルを、PC の任意の場所に保存し、解凍してください。

I-6. パッケージ内容の確認

- 起動ファイル : 除染効果評価システム.exe
取扱説明書 : 除染効果評価システム取扱説明書.pdf
実行エクセルファイル : 除染効果評価システム_v210_サンプル.xlsb
計算モジュール : CDE_Engine2.exe
計算モジュールのソースファイル : CDE_Engine2.f90

I-7. アンインストール方法

インストール時に作成したフォルダを削除してください。

I-8. 除染効果評価システムでの作業のながれ

- ① 表面汚染密度データの取得（公開データから地形毎の表面汚染密度（単位 Bq/cm²）の調査結果、除染区域・除染周辺域の空間線量率（ μ Sv/h）測定結果などを活用、参考：「付録 G」）
- ② 除染区域の地形毎の除染係数の用意（参考：12 ページ※6）
- ③ 除染周辺域までを含む画像の用意（参考：「付録 D」、「付録 E」）
- ④ 除染効果評価システムの起動、データの入力（設定パラメータ入力方法の選択及び入力、地形情報マップの作成、緯度経度情報の入力）
- ⑤ 空間線量率計算の実行
- ⑥ 計算結果の表示

I-9. 用意するもの（必要になるデータ）

(a) 地形画像

- 除染対象区域周辺域を含む航空写真または地図
- 画像範囲の距離（南北・東西方向の長さ）
- 緯度経度（最北西端、最南東端。但し、GPS オプション使用時に限る）

(b) 地形情報マップデータ

- 除染対象区域の地形毎の表面汚染密度、適用する除染技術の除染係数
- 除染対象区域周辺域の地形毎の表面汚染密度
- 除染対象区域周辺域の地形毎の表面汚染密度と対をなす緯度経度（但し、GPS オプション使用時に限る）

第 II 章 実践編


このシステムでは **Excel** のマクロ機能を使用します。システムを使用する際にはマクロを有効にしてください。詳しくは **Excel** のヘルプを御覧ください。

実践編では、このシステムの使い方を作業ステップ毎に説明します。

II-1. トップメニュー

実行ファイルをクリックし除染効果評価システムを起動します。

以下のメニューが表示されます。



< 選択項目の説明 >

- 「ファイル選択」 ボタン：
Windows のエクスプローラーが起動されますので、除染区域のエクセルファイルを選択し、システムを起動します。
- 「終了」 ボタン：
システムを終了します。
- 「取扱説明書」 ボタン：
取扱説明書（本書）が開きます。

II-2. 設定パラメータの入力

ここでは、メッシュサイズ等の設定パラメータ、地形データ、除染係数を入力することにより、地形データ分布（マップ）を作成します。

Excel のシート「設定」に各パラメータを入力し、シート「地形データ分布」に地形の分布（マップ）を入力します。下図が入力した「設定」シートの例です。

1行追加	1行削除	地形データ(入力)										地形データ(出力)		
		ID	色	斜面効果	ラベル1	ラベル2	汚染密度		除染技術	除染係数	覆土 [cm]	個数	面積 [m ²]	
							GPS参照(ポイント座標)	Bq/m ² μSv/h μSv/h						
GPS機能1点(北西端)		000			B.G.	バックグラウンド		1.0	○ ○ ○	なし	1.0	0.0	0	0
GPS基準点(最北最西端)		001			土壌	除染対象区域		1.2	○ ○ ○	土壌 上下層の入れ替え	5.0	0.0	485	12125
緯度	37.7684418	011			土壌	除染検討区域		1.2	○ ○ ○	土壌 表土の除去	1.0	0.0	0	0
経度	140.5790376	021			土壌	除染区域外		1.2	○ ○ ○	土壌 表土の除去+新表土補充	1.0	0.0	0	0
GPS基準点(最南最東端)		002			草地	除染対象区域		1.8	○ ○ ○	草地 芝生の葉及びサッチ層の除去(深刈り)	2.0	0.0	0	0
緯度	37.7738418	012			草地	除染検討区域		1.8	○ ○ ○	草地 芝の除去	1.0	0.0	415	10375
経度	140.5853528	022			草地	除染区域外		1.8	○ ○ ○	草地 芝の除去+表土除去	1.0	0.0	0	0
		003			舗装道路	除染対象区域		1.4	○ ○ ○	道路(舗装) 高圧水洗浄	10.0	0.0	0	0
メッシュサイズ	5 × 5 m	013			舗装道路	除染検討区域		1.4	○ ○ ○	道路(舗装) 舗装板の裏返し	1.0	0.0	7877	196925
		023			舗装道路	除染区域外		1.4	○ ○ ○	道路(舗装) 表面除去+再舗装	1.0	0.0	0	0
メッシュ数		004			未舗装道路	除染対象区域		2.7	○ ○ ○	道路(未舗装) 表土の除去+新表土補充	10.0	0.0	0	0
縦方向	120 行	014			未舗装道路	除染検討区域		2.7	○ ○ ○	道路(未舗装) 表土の除去+新表土補充	1.0	0.0	249	6225
横方向	140 列	024			未舗装道路	除染区域外		2.7	○ ○ ○	道路(未舗装) 表土の除去+新表土補充	1.0	0.0	0	0
メッシュ合計	16800 個	005			屋根	除染対象区域		2.3	○ ○ ○	家屋の屋根 高圧水洗浄	2.2	0.0	0	0
メッシュ塗布	0 個	015			屋根	除染検討区域		2.3	○ ○ ○	家屋の屋根 土砂・落葉除去+タワシ洗浄+高圧水洗	1.0	0.0	0	0
マップサイズ		025			屋根	除染区域外		2.3	○ ○ ○	家屋の屋根 葺き替え	1.0	0.0	0	0
縦方向	600 m	006			耕作地	除染対象区域		0.9	○ ○ ○	耕作地(畑地) 耕運機による掘り起こし	2.5	0.0	395	9875
横方向	700 m	016			耕作地	除染検討区域		0.9	○ ○ ○	耕作地(畑地) スキによる三层天地返し	1.0	0.0	0	0
		026			耕作地	除染区域外		0.9	○ ○ ○	耕作地(水耕田) 荒かき	1.0	0.0	0	0
汚染監視測定日(YYYY/MM/DD)		007			森林	除染対象区域		2.3	○ ○ ○	森林 リター層(落ち葉等)の除去	2.0	0.0	0	0
2011/8/27		017			森林	除染検討区域		2.3	○ ○ ○	森林 リター層の除去+枝打ち	1.0	0.0	0	0
観測を評価する日(YYYY/MM/DD)		027			森林	除染区域外		2.3	○ ○ ○	森林 樹木および根木の剪定(全ての樹木)	1.0	0.0	0	0
2011/11/2		008			山岳・丘陵	除染対象区域		2.3	○ ○ ○	なし	2.0	0.0	0	0
		018			山岳・丘陵	除染検討区域		2.3	○ ○ ○	なし	1.0	0.0	6620	165500
		028			山岳・丘陵	除染区域外		2.3	○ ○ ○	なし	1.0	0.0	374	9350
		009			河川	除染対象区域		0.0	○ ○ ○	なし	1.0	0.0	0	0
		019			河川	除染検討区域		0.0	○ ○ ○	なし	1.0	0.0	385	9625
		029			河川	除染区域外		0.0	○ ○ ○	なし	1.0	0.0	0	0
		010			湖・池	除染対象区域		0.5	○ ○ ○	なし	2.0	0.0	0	0
		020			湖・池	除染検討区域		0.5	○ ○ ○	なし	1.0	0.0	0	0
		030			湖・池	除染区域外		0.5	○ ○ ○	なし	1.0	0.0	0	0

(a) 地形情報マップデータ

ここでは、計算対象のメッシュサイズ、全体の領域の広さを指定します。また、GPS 機能を使用する際は、計算対象となる最北最西端及び最南最東端の緯度経度の値を与えます。メッシュの各情報を入力します。

メッシュサイズ	
5×5 m	
メッシュ数	
縦方向	120 行
横方向	140 列
メッシュ合計	16800 個
メッシュ塗残	0 個
マップサイズ	
縦方向	600 m
横方向	700 m

GPS機能2点(北西端:南東端)	
GPS基準点(最北最西端)	
緯度	37.7684418
経度	140.5790376
GPS基準点(最南最東端)	
緯度	37.7738418
経度	140.5853528

<入力項目の説明>

この項目の設定を変更した際には、後述の「データクリア」を実行してください。(変更しただけでは「地形データ分布」シートのキャンバスサイズは変更されません。)

- 「GPS 機能使用選択」 ドロップダウンリスト :

「GPS 機能使用しない」、「GPS 機能 1 点(北西端)」、「GPS 機能 2 点(北西端:南東端)」のいずれかを選択します。※後述する「汚染密度の入力方法」にて、「GPS 参照(平均値)」及び「GPS 参照(ポイント値)」を選択する場合は、必ず「GPS 機能 1 点(北西端)」、「GPS 機能 2 点(北西端:南東端)」のいずれかを選択して下さい。

GPS機能使用しない	
GPS機能使用しない	
GPS機能1点(北西端)	
GPS機能2点(北西端:南東端)	
緯度	37.7684418
経度	140.5790376
GPS基準点(最南最東端)	
緯度	37.7738418
経度	140.5853528

- GPS 基準点 :

「GPS 機能使用選択」 ドロップダウンリストにて、以下の 3 つのいずれかを必ず選択してください。「GPS 機能使用しない」を選択した場合は、GPS 基準点の

緯度経度記入欄を全て空欄にします。「GPS 機能 1 点(北西端)」を選択した場合は、取り込む画像の最北西端の緯度経度のみ入力します。「GPS 機能 2 点(北西端:南東端)」を選択した場合は、同画像の最北西端及び最南東端の緯度経度を入力します。

これにより、「地形データ分布」シートの全メッシュに緯度経度の位置情報を認識させます。

注) 緯度経度情報は、必ず、緯度=北緯、経度=東経で与えてください

- 「メッシュサイズ」 ドロップダウンリスト :

計算対象の最小単位の空間の大きさを示す 1 メッシュあたりの幅を選択します。選択できる幅は、5、10、15、20m の 4 種類です。

- メッシュ数 :

「GPS 機能使用選択」 ドロップダウンリストにて、「GPS 機能使用しない」もしくは「GPS 機能 1 点(北西端)」を選択した場合のみ入力します。「GPS 機能 2 点(北西端:南東端)」を選択した場合は、「データクリア」後に自動で算出されます。

縦方向 :

縦方向のメッシュ分割数を入力します。縦方向のメッシュ分割数は、画像範囲の南北方向の長さを「メッシュサイズ」で選んだ値で割った値です。

例 南北方向が 600m であり、メッシュサイズが 5m の場合

$$\text{メッシュ分割数} : 600\text{m} \div 5\text{m} = 120$$

横方向 :

横方向のメッシュ分割数を入力します。横方向のメッシュ分割数は、画像範囲の東西方向の長さを「メッシュサイズ」で選んだ値で割った値です。

例 南北方向が 700m であり、メッシュサイズが 5m の場合

$$\text{メッシュ分割数} : 700\text{m} \div 5\text{m} = 140$$

<出力項目の説明>

- メッシュ数

メッシュ合計 : 全体のメッシュ数の合計です。

メッシュ塗残 : 「地形データ分布」シートにて地形 ID 未入力 (塗り残し) のメッシュの個数です。

- マップサイズ

縦方向 : 地形の縦方向の長さが出力されます。

横方向 : 地形の横方向の長さが出力されます。

(b) 日付の入力

汚染密度測定日および線量率を評価する日を入力します。ただし、どちらも、2011/3/11より前の日付は指定できません。

汚染密度測定日(YYYY/MM/DD)
2011/8/27
線量を評価する日(YYYY/MM/DD)
2011/11/2

<入力項目の説明>

● 汚染密度測定日：

汚染密度を測定した日を入力します。汚染密度データの入力に「 μ Sv/h」を使用した場合、この日付を基に ^{134}Cs と ^{137}Cs の放射能強度比を算出して、線量率計算に使用します。

● 線量率を評価する日：

線量率を評価する日を入力します。

(c) 地形情報データの入力（地形情報データ表の作成）

予め用意したデータシートを基に、地形データ、表面汚染密度、除染係数を入力します。

必要な地形データがすべて入力されるまで下記操作を繰り返してください。データを追加・削除する際には、地形データ表内の追加・削除したい行のメッシュを選択し、1行追加・1行削除ボタンをクリックしてください。なお、先頭のID番号000には必ずバックグラウンドを入力してください。バックグラウンドは、評価対象エリアのさらに外側にある線源からの寄与を考慮するために必要となる入力情報です(※1)。バックグラウンドの入力値として、文部科学省が公開している航空機モニタリングによる広域線量測定の結果が利用できます(※2)。

※1 細かい説明につきましては、『岩元洋介, 佐藤大樹, 遠藤章, 坂本幸夫, 呉田昌俊, 久語輝彦, 汚染土壌の除染領域と線量低減効果の検討, JAEA-Technology 2011-026 (2011).』をご覧ください。

※2 航空機モニタリング結果(文部科学省)の URL:

http://radioactivity.mext.go.jp/ja/monitoring_around_FukushimaNPP_MEXT_DOE_air_borne_monitoring/

1行追加	1行削除	地形データ(入力)										地形データ(出力)	
		ID	色	斜面効果	ラベル1	ラベル2	汚染密度		除染技術	除染係数	覆土 [cm]	個数	面積 [m ²]
							GPS参照(ポイント値)	Bq/cm ² / μSv/h					
GPS機能1点(北西端)		000		<input type="checkbox"/>	B.G.	バックグラウンド	1.0	○ ○ ○	なし	1.0	0.0	0	0
GPS基準点(最北最西端)		001		<input type="checkbox"/>	土壌	除染対象区域	1.2	○ ○ ○	土壌 上下層の入れ替え	5.0	0.0	486	12125
緯度	37.7684418	011		<input type="checkbox"/>	土壌	除染検討区域	1.2	○ ○ ○	土壌 表土の除去	1.0	0.0	0	0
経度	140.5790376	021		<input type="checkbox"/>	土壌	除染区域外	1.2	○ ○ ○	土壌 表土の除去+新表土補充	1.0	0.0	0	0
GPS基準点(最南最東端)		002		<input type="checkbox"/>	草地	除染対象区域	1.8	○ ○ ○	草地 芝生の葉及びサッチ層の除去(深刈り)	2.0	0.0	0	0
緯度	37.7738418	012		<input type="checkbox"/>	草地	除染検討区域	1.8	○ ○ ○	草地 芝の除去	1.0	0.0	416	10375
経度	140.5853528	022		<input type="checkbox"/>	草地	除染区域外	1.8	○ ○ ○	草地 芝の除去+表土除去	1.0	0.0	0	0
		003		<input type="checkbox"/>	舗装道路	除染対象区域	1.4	○ ○ ○	道路(舗装) 高圧水洗浄	10.0	0.0	0	0
		013		<input type="checkbox"/>	舗装道路	除染検討区域	1.4	○ ○ ○	道路(舗装) 舗装板の裏返し	1.0	0.0	7877	196925
		023		<input type="checkbox"/>	舗装道路	除染区域外	1.4	○ ○ ○	道路(舗装) 表面除去+再舗装	1.0	0.0	0	0
		004		<input type="checkbox"/>	未舗装道路	除染対象区域	2.7	○ ○ ○	道路(未舗装) 表土の除去+新表土補充	10.0	0.0	0	0
		014		<input type="checkbox"/>	未舗装道路	除染検討区域	2.7	○ ○ ○	道路(未舗装) 表土の除去+新表土補充	1.0	0.0	249	6225
		024		<input type="checkbox"/>	未舗装道路	除染区域外	2.7	○ ○ ○	道路(未舗装) 表土の除去+新表土補充	1.0	0.0	0	0
		005		<input type="checkbox"/>	屋根	除染対象区域	2.3	○ ○ ○	家屋の屋根 高圧水洗浄	2.2	0.0	0	0
		015		<input type="checkbox"/>	屋根	除染検討区域	2.3	○ ○ ○	家屋の屋根 土砂・落葉除去+タワシ洗浄+高圧水洗	1.0	0.0	0	0
		025		<input type="checkbox"/>	屋根	除染区域外	2.3	○ ○ ○	家屋の屋根 置き替え	1.0	0.0	0	0
		006		<input type="checkbox"/>	耕作地	除染対象区域	0.9	○ ○ ○	耕作地(畑地) 耕運機による掘り起こし	2.5	0.0	395	9875
		016		<input type="checkbox"/>	耕作地	除染検討区域	0.9	○ ○ ○	耕作地(畑地) スキによる三層天返し	1.0	0.0	0	0
		026		<input type="checkbox"/>	耕作地	除染区域外	0.9	○ ○ ○	耕作地(水耕田) 荒かき	1.0	0.0	0	0
		007		<input type="checkbox"/>	森林	除染対象区域	2.3	○ ○ ○	森林: 1/2層(落ち葉等)の除去	2.0	0.0	0	0
		017		<input type="checkbox"/>	森林	除染検討区域	2.3	○ ○ ○	森林: 1/2層の除去+枝打ち	1.0	0.0	0	0
		027		<input type="checkbox"/>	森林	除染区域外	2.3	○ ○ ○	森林: 樹木および低木の剪定(全ての樹木)	1.0	0.0	0	0
		008		<input checked="" type="checkbox"/>	山岳・丘陵	除染対象区域	2.3	○ ○ ○	なし	2.0	0.0	0	0
		018		<input checked="" type="checkbox"/>	山岳・丘陵	除染検討区域	2.3	○ ○ ○	なし	1.0	0.0	6620	165500
		028		<input checked="" type="checkbox"/>	山岳・丘陵	除染区域外	2.3	○ ○ ○	なし	1.0	0.0	374	9350
		009		<input type="checkbox"/>	河川	除染対象区域	0.0	○ ○ ○	なし	1.0	0.0	0	0
		019		<input type="checkbox"/>	河川	除染検討区域	0.0	○ ○ ○	なし	1.0	0.0	385	9625
		029		<input type="checkbox"/>	河川	除染区域外	0.0	○ ○ ○	なし	1.0	0.0	0	0
		010		<input type="checkbox"/>	湖・池	除染対象区域	0.5	○ ○ ○	なし	2.0	0.0	0	0
		020		<input type="checkbox"/>	湖・池	除染検討区域	0.5	○ ○ ○	なし	1.0	0.0	0	0
		030		<input type="checkbox"/>	湖・池	除染区域外	0.5	○ ○ ○	なし	1.0	0.0	0	0

<入力項目の説明>

- ID： 地形 ID 番号を入力します(※3)。
- 色： 地形毎に色を決定し入力します。「ホーム」 - 「フロント」 - 「塗りつぶしの色」をクリックし、目的の色を指定してください。
- 斜面効果： 斜面効果を考慮するときは、選択ボックスをチェックします(※4)。
- ラベル1： 地形データの識別ができるように、任意のラベルを記入してください。
なお、入力された文字データは線量率の計算に影響を与えません。
例) 地形の種類：宅地、道路、農地・・・
- ラベル2： 地形データの識別ができるように、任意のラベルを記入してください。
なお、入力された文字データは線量率の計算に影響を与えません。
例) 除染検討の有無：除染区域、除染区域外・・・
- 汚染密度： 表面汚染密度を入力します。単位を「Bq/cm²」か「μSv/h」かを選択します(※5)。「μSv/h」を選択した場合、測定した際の地表面からの高さを「1cm」か「100cm」かを選択します。詳しい入力方法については、後述する「汚染密度の入力方法」を御覧ください。
- 除染技術及び除染係数： 表面汚染密度に関する除染技術及び除染係数を入力します。詳しい入力方法については、後述する「除染技術及び除染係数の入力方法」を

御覧ください。

- 覆土：対象のメッシュエリアを土で覆って線量を下げの場合、覆う土(覆土)の厚さを入力して下さい。詳しい入力方法については、後述する「覆土の入力方法」を御覧ください。

<出力項目の説明>

- 個数： その地形で塗られている個数になります。
- 面積： その地形で塗られた面積になります。

※3 1行目の地形ID:0番、ラベル1:バックグラウンドは変更できませんが、表面汚染密度については変更できます。入力マップ範囲周辺域の平均的な表面汚染密度を入力してください。

※4 傾斜地等の斜面の近くでは空間線量率が高くなります。斜面効果オプションを使用することで、この影響を考慮した地上1m高さの空間線量率が算出されます。チェックしたメッシュの周囲10mのメッシュに対して線量率の寄与が1.2倍になります。

※5 表面汚染密度(Bq/cm²)は、航空機サーベイ(バックグラウンドや未測定区域の地形データに利用)での地表面におけるCs-134とCs-137の汚染密度の合算値を入力してください。除染区域の地形データには、地表面付近で測定した汚染密度(Bq/cm²)または空間線量率(μ Sv/h)を入力してください。表面汚染密度を空間線量率で設定する場合は、地表より1cm高さで測定した値を推奨します。

(d) 地形データ分布の作成

シート「地形データ分布」に、地形情報データ表(前節)の地形IDを用いて評価対象地域を入力・再現します。除染効果評価システムにはこの作業の負担を軽減する入力支援ツールが用意されています。支援ツールを活用して入力作業を進めてください。

- 背景画像設定ツール：背景画像を設定することにより、地形の特定が容易になります。
→II-3.(a)「入力シートの背景に適用」
- パレットツール：地形IDの設定、変更がマウスで操作できます。
→II-3.(b)
→付録C「パレットを用いた地形データ分布入力方法」

(e) 汚染密度の入力方法

線量計算に必要な汚染密度を入力します。

まず、「設定」シートにある汚染密度のドロップダウンリストにて、「直接入力」、「GPS参照(ID平均値)」、「GPS参照(ポイント値)」から一つを選択して下さい。ただし、以下の2

つの場合、「GPS 参照(ID 平均値)」及び「GPS 参照(ポイント値)」を選択できません。

① 「取り込む画像の基準となる緯度経度」、及び「測定した表面汚染密度と対をなす緯度経度」を準備できていない場合

② 「GPS 機能使用選択」 ドロップダウンリストにて「GPS 機能使用しない」を選択している場合

地形データ(入力)						
ID	色	斜面効果	ラベル1	ラベル2	汚染密度	
					GPS参照(ポイント値) ▼	By/cm ²
000		<input type="checkbox"/>	B.G.	バックグラウンド	直接入力	<input type="checkbox"/>
001		<input type="checkbox"/>	土壌	除染対象区域	GPS参照(ID平均値)	<input type="checkbox"/>
011		<input type="checkbox"/>	土壌	除染検討区域	GPS参照(ポイント値)	<input type="checkbox"/>

「設定」シートにある汚染密度のドロップダウンリストにて選択した項目ごとの入力方法は以下の通りです。

- 「直接入力」を選択した場合：

「設定」シート上で ID ごとに汚染密度の数値を入力します。

- 「GPS 参照(ID 平均値)」を選択した場合：

本オプションの線量率計算は、「GPS 入力」シートに入力した情報を基に、ID ごとに平均した表面汚染密度を算出して行われます。

本オプションでは、まず「GPS 入力」シートに入力された各緯度経度が、「地形データ分布」シート上のどのメッシュに該当するかを調べます。この時、一つのメッシュに複数の線量率データが存在する場合は、メッシュ内で平均します。その後、メッシュ毎に算出した線量率を、各メッシュに設定された ID に対して平均し、「設定」シートにおける ID ごとの表面汚染密度のデータとして反映します。

<操作方法>

「設定」シートから「GPS 入力」シートへ移動し、「GPS 入力」シートにおいて緯度経度情報とその地点での 100cm 高さにおける空間線量率を入力します。データ入力が完了しましたら、「GPS 入力」シートにある「GPS データを反映」ボタンをクリックします。これにより、「GPS 入力」シートの「地形 ID」が更新されます。同時に、「設定」シートの汚染密度も更新されます。

注) **GPS データの存在しない ID** については、「設定」シートの表面汚染密度にデータ反映されません。よって、必ず「設定」シート上で、**汚染密度データを直接入力**してください。

注) 本機能を利用しますと「直接入力」に比べ計算時間が長くなります。

緯度[Latitude]	経度[Longitude]	測定高度[m]	汚染密度[cpm]	空間線量率[uSv/h]	地形ID	GPSデータを反映
37.7685418	140.5791376	1083.6	2980	0.57159594	13	
37.7685418	140.5791376	1083.6	2980	0.57159594	13	
37.7685418	140.5791376	1083.6	2980	0.57159594	13	
37.7685418	140.5791376	1083.6	2980	0.57159594	13	
37.7685418	140.5791376	1083.6	2980	0.57159594	13	
37.7685418	140.5791376	1083.6	2980	0.57159594	13	
37.7685418	140.5791376	1083.6	2980	0.57159594	13	
37.7716918	140.5801376	1083.6	2980	1.57159594	28	
37.7716918	140.5801376	1083.6	2980	1.57159594	28	
37.7716918	140.5801376	1083.6	2980	1.57159594	28	
37.7716918	140.5801376	1083.6	2980	1.57159594	28	
37.7716918	140.5801376	1083.6	2980	1.57159594	28	

● 「GPS 参照(ポイント値)」を選択した場合：

本オプションの線量率計算は、「GPS 入力」シートに入力した情報を基に、「地形データ分布」シートのメッシュに該当する GPS データが存在する場合は、その値を汚染密度として用いて行われます。同一メッシュにおいて複数の GPS データがある場合は、メッシュ内で平均した値が採用されます。GPS データの存在しないメッシュに対しては、「設定」シートで作成した ID ごとの汚染密度データが使われます。

<操作方法>

「設定」シートから「GPS 入力」シートに移動してください。「GPS 入力」シートにて、緯度経度及び 100cm 高さにおける空間線量率を入力してください。「GPS データを反映」ボタンをクリックすると、「GPS 参照(ID 平均値)」と同じく「設定」シートにおいて ID ごとの表面汚染密度のデータが反映されます。

注 1) **GPS データの存在しない ID** については、「設定」シートの表面汚染密度にデータ反映されません。よって、必ず「設定」シート上で、**汚染密度データを直接入力**してください。

注 2) 本機能を利用しますと「直接入力」に比べ計算時間が長くなります。

※ 「GPS 参照(ID 平均値)」と「GPS 参照(ポイント値)」の違いについて：

「GPS 参照(ID 平均値)」は、GPS データを基に同じ ID を持つエリアごとに汚染密度の平均を割り出し、空間線量率計算の入力に用います。一方、「GPS 参照(ポイント値)」は、GPS データを「地形データ分布」シートのメッシュごとの汚染密度として用いて計算を行います。「GPS 参照 (ポイント値)」の利用は、より詳細な汚染密度の分布を再現できるといった利点があります。しかし、取得した GPS データの精度が悪いと、汚染密度分布に局所的な誤った構造を作り出し、全体的な空間線量率の計算に悪影響を及ぼす可能性があります。一方で、ID 平均値を選択した場合は、地形ごとに平均されていますので、汚染密度分布に局所的な構造は表れ難くなります。

(f) 除染技術及び除染係数の入力方法

地形 ID ごとに除染係数を与えます。この際、除染技術セルを選択することで、除染技術一覧が出てきます。除染技術を選択することで、その技術に対応した除染係数が自動で入力されます。メニューにない除染技術に対しては、「その他」を選択して除染係数を直接入力します(※6)。

※6 日本原子力学会クリーンアップ分科会で検討され、リストアップされた除染技術に対応する除染係数が使えます。詳しくは下記 URL を参照してください。

http://www.aesi.or.jp/information/fnpp201103/chousacom/cu/catalog_ver1.0_20111024.pdf

				地形デ	
汚染密度		除染技術	除染係数	覆土 [cm]	個数
イント値	Bq/cm ² μSv/h μSv/h (1cm) (100cm)				
1.0	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	なし	1.0	0.0	0
1.2	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	なし 土壤: 上下層の入れ替え 土壤: 表土の除去	5.0	0.0	485
1.2	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	土壤: 表土の除去 + 新表土補充 草地: 芝生の葉及びサッチ層の除去(深刈り)	1.0	0.0	0
1.2	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	草地: 芝の除去 草地: 芝の除去 + 表土除去	1.0	0.0	0
1.8	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	道路(舗装): 高圧水洗浄 草地: 芝生の葉及びサッチ層の除去(深刈り)	2.0	0.0	0

(g) 覆土の入力方法

同じ ID を持つエリアごとに覆土の厚みを入力します。デフォルトは 0.0cm (覆土しない) となっています。入力可能な数値の範囲は、0.0cm から 50cm です。線源となる放射性核種の上に覆土して遮蔽することにより、空間線量率を低減させることができます。覆土機能を利用した場合、しない場合に比べ若干計算時間が伸びます。

注) 覆土の厚みを入力する場合には、**覆土による除染効果を除染係数に含めない**ようにしてください。

				地形デ	
汚染密度		除染技術	除染係数	覆土 [cm]	個数
イント値	Bq/cm ² μSv/h μSv/h (1cm) (100cm)				
1.7	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	なし(1.0)	1.0	0.0	0
1.2	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	土壤: 上下層の入れ替え(2.5)	2.5	0.0	485
1.2	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	土壤: 表土の除去(10.0)	10.0	50.0	0
1.2	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	土壤: 表土の除去 + 新表土補充(15.0)	15.0	0.0	0

II-3. 「操作」シートを使用して操作する

「操作」シートにて各操作を行います。下図が「操作」シートです。

The screenshot displays the 'Operation' sheet interface, which is divided into several functional panels:

- 地形画像 (Terrain Image) Panel:** Contains a sub-panel '画像ファイル参照 (Image File Reference)' with a preview of 'SaMple.jpg' (a 'Sample' logo). It includes checkboxes for '入力シートの背景に適用 (Apply to input sheet background)', '入出力シートに画像を重ねる (Overlay image on input/output sheet)', and '画像をグレースケール(白黒)で重ねる (Overlay image in grayscale)'. A transparency slider is set to 60%.
- 入力パレット (Input Palette) Panel:** Features a '地形データ分布パレット表示 (Terrain Data Distribution Palette Display)' button and a 'データクリア (Data Clear)' button. It has checkboxes for '入力シート選択時にパレット表示する (Show palette on input sheet selection)' and '使い方のウィンドウを表示する (Show usage window)'. A '計算実行 (Calculation Execution)' button is also present.
- 線量率計算実行 (Dose Rate Calculation Execution) Panel:** Contains a '結果クリア (Result Clear)' button.
- カラーマッピング (Color Mapping) Panel:** Includes a 'カラーマップ作成 (Color Map Creation)' button and a 'カラーマップクリア (Color Map Clear)' button. It has a checkbox for '最大値・最小値の手動設定 (Manual setting of maximum/minimum values)'.

(a) 地形画像の操作

地形に関するファイルの選択など地形画像についての操作ができます。


This is a close-up view of the '地形画像' (Terrain Image) panel from the previous screenshot. It shows the '画像ファイル参照' (Image File Reference) sub-panel with the 'SaMple.jpg' preview. The checkboxes for '入力シートの背景に適用', '入出力シートに画像を重ねる', and '画像をグレースケール(白黒)で重ねる' are all currently unchecked. The transparency slider is set to 60%.

<項目の説明>

- 「画像ファイル参照」 ボタン：
Windows のエクスプローラーが起動されますので、表示されたファイルから、対象となる地形画像を選択します。
- 「入力シートの背景に適用」 選択ボックス：
入力分布シートの背景に地形画像を表示することができます。
- 「入出力シートに画像を重ねる」 選択ボックス：
「地形データ分布」シートと各出力シートに半透明の地形画像をシートの上に表示することができます。
この機能を使用した場合、セルをクリックできなくなります。そのため、「地形データ分布」シートの地形 ID の編集や各出力シートの出力データの確認ができなくなります。
- 「透明度」 選択ボックス：
地形画像の透明度を上ボタン／下ボタンで調節できます。
- 「画像をグレースケールで重ねる」 選択ボックス：
地形画像をグレースケール（白黒画像）にして重ねることができます。

(b) 入力パレットの操作

地形データ分布シートの操作ができます。この操作により、地形データ分布（マップ）を作成します。




<項目の説明>

- 「地形データ分布パレット表示」 ボタン：
パレット（参考：「付録C」）と地形データ分布シートを開きます。
- 「データクリア」 ボタン：
地形データ分布シートのデータをクリアします。設定シートのデータを変更した際は、データクリアを行ってください。
- 「入力シート選択時にパレットを表示する」 選択ボックス：

選択ボックスにチェックを入力すると、「地形データ分布パレット表示」ボタンを押さなくても、地形データ分布シートに移動ただけでパレットを表示します。

- 「使い方ウィンドウを表示する」選択ボックス：
選択ボックスにチェックを入力すると、パレットの使い方が記述されているウィンドウを表示します。

(c) 空間線量率の計算




<項目の説明>

- 「計算実行」ボタン：
空間線量率の計算を行い、除染前空間線量分布シート・除染後空間線量分布シート・除染効果分布シートにそれぞれの対応した数値データを出力します。
注) GPS 機能を用いて汚染密度を作成すると、直接入力に比べ、「計算実行」を押してから数値データを出力するまでの時間が長くなります。
- 「結果クリア」ボタン：
除染前空間線量分布シート・除染後空間線量分布シート・除染効果分布シートのデータをクリアします。

(d) カラーマッピングの操作

カラーマップを作成します。カラーマップの作成状況を示すウィンドウが閉じるまでお待ちください。



<項目の説明>

- 「カラーマップ作成」 ボタン：
除染前空間線量分布シート・除染後空間線量分布シート・除染効果分布シート
のデータに対して色付けします。
- 「カラーマップクリア」 ボタン：
除染前空間線量分布シート・除染後空間線量分布シート・除染効果分布シート
のカラーデータをクリアします。
- 「最大値・最小値の手動設定」 選択ボックス：
選択ボックスにチェックを入力することにより、除染前空間線量分布シート・除
染後空間線量分布シート・除染効果分布シートのカラースケールの最大値・最小
値を指定できます。複数ファイル間でカラースケールを統一したい時等にこのオ
プションを利用してください。

カラーマッピング

カラーマップ作成 カラーマップクリア

最大値・最小値の手動設定

	空間線量率(μ Sv/h)	除染効果
最小値	1.000	1.000
最大値	125.000	2.500

付録A. 用語説明及びお問い合わせ先

A-1. 用語説明

- 空間線量率（線量当量率）

対象とする空間の単位時間当たりの放射線量を表し、一般的には $\mu\text{ Sv/h}$ （マイクロシーベルト/時）の単位の線量当量率を指します。

- 表面汚染密度

放射性物質を含んだ溶液や粉末を飛散させたり、あるいは、それらによる空気汚染物質の一部が沈着したりして、身体、土壌、建物の壁や物体等の表面が放射性物質で汚染されている状態を表面汚染とといいます。そのレベルは、単位面積当たりの放射能（ Bq/cm^2 ）で表します。これを表面汚染密度とといいます。

- 除染係数(Decontamination Factor; DF)

除染前後の表面汚染密度の比であり、下式で表します。この除染係数 (DF) が大きいほど、汚染物質が取り除かれていることを意味します。

$$DF = \frac{A_{\text{Before}}}{A_{\text{After}}}$$

A_{Before} : 除染処理前の表面汚染密度 (Bq/cm^2)

A_{After} : 除染処理後の表面汚染密度 (Bq/cm^2)

- 線量率減少係数(Dose Rate Reduction Factor; DRRF)

除染前後の空間線量率の比であり、下式で表します。この線量率減少係数 (DRRF) が大きいほど、除染による線量率の低減が大きいことを意味します。

$$DRRF = \frac{D_{\text{Before}}}{D_{\text{After}}}$$

D_{Before} : 除染処理前の空間線量率 ($\mu\text{ Sv/h}$)

D_{After} : 除染処理後の空間線量率 ($\mu\text{ Sv/h}$)

A-2. FAQ

除染効果評価システムのホームページに掲載している FAQ を記します。最新版はホームページをご覧ください。

除染効果評価システム ホームページ : <http://nsed.jaea.go.jp/josen/index.html>

Q1. 本システムは、どのような人が利用することを想定していますか？

A1: 本システムは、除染方法や除染範囲によって空間線量率がどのように低減するかを評価します。したがって、自治体等において、除染作業の開始に先立ち、具体的な除染方法や除染範囲などを検討して、被ばく線量を効率的に低減するための作業手順などを計画立案する方を想定しています。

Q2. 本システムはどの程度の広さの除染を対象にしているのでしょうか？

A2: 本システムは、約 100m 四方より大きな除染範囲の計画に適したシステムです。

Q3. 本システムは、どのような地域に適用可能なのでしょうか？

A3: 本システムは、山間部や農村等のような人家が散在している地域について、適用可能です。住宅や建物が密集しているような市街地には適していません。

Q4. 個人宅単位で適用できるのでしょうか？

A4: 本システムは、除染領域として約 100m 四方より大きな範囲を対象としています。したがって、個人宅単位では精度は低下しますが、その箇所での概算値を知ることができます。

Q5. 家屋内の線量は評価できるのですか？

A5: 家屋内の線量評価に必要な家屋での遮蔽効果を考慮していないため、評価値は屋外の空間線量になりますが、家屋内は、屋外に比べて、約 0.4 倍*の値と言われていることから、家屋内の空間線量率の概算値を知ることができます。

(* 飯館村周辺放射能汚染調査チーム (代表今中・京都大学原子炉実験所) による 3 月 28 日と 29 日にかけて飯館村周辺において実施した放射線サーベイ結果の暫定報告より)

Q6. 表面汚染密度の範囲に制限がありますか？

A6: 原理的には、制限範囲はありませんが、約 $0.5 \mu\text{Sv/h}$ 以上の比較的汚染密度の高い地域での評価を想定しています。

Q7. マイクロスポットも考慮できるのでしょうか？

A7: 計算では、最小単位が 5m 四方であることから、いわゆるマイクロスポットのような小さな箇所のすぐ近くでの線量は計算できませんが、入力の方法を工夫することでそこから離れたところへの影響は評価できます。

Q8. 計算に必要な入力データは、どのように入手するのでしょうか？

A8: 入力データとして、以下の3種のデータが必要です。

I. 地形画像ファイル

たとえば、除染対象領域を 100m 四方とする場合、除染対象領域周辺の放射性物質からの効果を考慮するために、500m 四方以上の範囲を計算対象とすることを推奨します。その範囲のお手元にある地図や航空写真をスキャニング（電子データ化）して作成した画像ファイルを入力データとすることができます。その他に、インターネット上の地図サイト**にて、地図や航空写真を表示・保存することで作成した画像ファイルも利用できます。これらの地図画像を読み込んだ後、その画像を参照しながら、農地、森林等の地形情報を指定していきます。

(** たとえば、<http://denshikokudo.jmc.or.jp/>、<http://portal.cyberjapan.jp/index.html> などがあります。なお、地図サイトを利用される際は、サイト毎に利用規約が異なりますので、ご注意ください。)

II. 表面汚染密度データ

上記 I の地形画像ファイルの範囲に対して、データを準備します。文部科学省が実施した航空機モニタリング (<http://radioactivity.mext.go.jp/ja/>) による測定結果を入力データとして使えます。その他に、直接、線量計で測定した結果を入力することも可能です。特に、除染対象区域に対して、除染作業前に実施された線量モニタリングが実施された場合には、その結果を入力することにより、より高い確度の結果を得ることができます。

III. 除染方法に対応した除染係数

上記 I の地形画像ファイルの範囲に対して、データを準備します。日本原子力学会 クリーンアップ分科会で検討され、リストアップされた除染方法に対応する除染係数が使えます***。そのほか、除染方法の向上に伴って除染係数が大きくなる場合には、それに対応した値を入力することができます。

(*たとえば、

http://www.aesj.or.jp/information/fnpp201103/chousacom/cu/catalog_ver1.0_20111024.pdf

http://www.aesj.or.jp/aesj-symp/presentations/03-02_takahashi.pdf

http://www.aesj.or.jp/information/fnpp201103/chousacom/cu/cucom_kankyoshufuku20110905.pdf など)

Q9. 評価点から十分離れた位置の汚染土壌まで考慮する必要があるのは、どうしてですか？

A9: 線源から評価点まで直接到達するガンマ線（直達線）は、距離の 2 乗に逆比例して減少します。その他に、一度上空に上がったガンマ線が上空の空気を構成する原子と衝突し、進行方向が変わることにより評価点に到達する“スカイシャイン”という現象があり、これを考慮する必要があります。汚染が 2 次元的に広範囲に拡がっているため、これらの効果を考えると、遠くの汚染土壌も決して無視することはできないからです。

Q10. 航空機サーベイによる汚染密度はある幅を持ったカラー表示ですが、システムにはどのように入力しますか？

A10: 航空機サーベイによる測定結果の中で、地表面への Cs-134 沈着量及び Cs-137 沈着量のデータを利用します。対象とする地域のカラーを読み取り、凡例から沈着量 (Bq/m²) の範囲を求めます。その範囲の平均値を入力としてください。

Q11: 入力データの作成にはどの位の時間を要しますか？

A11: もっとも時間を要するのは、初めにこのシステムをある地域に適用する場合に必要な、取り込んだ地図情報上に基づいて、計算メッシュ (5m×5m) 毎に道路、家屋、水田、畑等の割付を行う作業です。この作業時間は、対象とする区域の大きさや道路や家屋の配置等に依存します。例えば、500m×500mの除染範囲の場合、1～4 時間程度と見込まれます。この時間相違は、道路、家屋、水田、畑等の割付ける領域の詳細さによります。この作業は、同一範囲での除染効果を繰り返し調べる限りは、初めに一度だけやっておけば、後は不要です。

Q12: どうして、Cs-137 及び Cs-134 を対象としたのですか？

A12: 現在、環境を汚染している主たる放射性核種が、Cs-137 及び Cs-134 であるためです。

Q13: Cs-137 及び Cs-134 以外の放射性核種も考慮できますか？

A13: 現在の福島第一による汚染状況ではこの 2 つの核種だけを考慮すれば良いので、これ以外の核種は考慮していません。しかし、原理的には他の放射性核種でも考慮できます。そのためには、システムの改良が必要です。

Q14: Cs-137 と Cs-134 の半減期が異なるが、計算ではその点を考慮していますか？

A14: はい、考慮しています。具体的には、線量を評価する日を入力することにより、評価日までの間に放射性崩壊によって減少したそれぞれの量の割合を求めています。その結果から、Cs-134 と Cs-137 の半減期を考慮した評価日の空間線量寄与率を求めています。

Q15. 除染方法を変更した場合（すなわち、除染係数が変わった場合）、その効果はどのように分かることができますか？

A15: 除染方法を変更する前と、変更後のそれぞれのケースについて、計算を実施します。その結果の比較から、変更した効果を知ることができます。因みに、1回の計算時間は数秒程度です。

Q16: このソフトの難点、今後改良していかなければいけない点はどのように考えていますか。

A16: 本システムでは除染対象領域の面積を容易に求めることができるので、それを利用して、汚染除去した土壌等の容積計算ができるような機能の充実化を考えています。

Q17: 利用申請後、ID とパスワードはどのくらいで発行されますか。

A17: ID とパスワードは、休日を除いて、即日もしくは翌日に発行しています。3日以上経っても返信のない場合は、メールアドレスの誤記入などにより、連絡がついていない可能性があります。お手数をおかけしますが、再度ご申請ください。

Q18: 入出力シートに表示される地形画像が2重になるなど、表示が変です。どうしてですか？

A18: 入出力シート上に重ねられた地形画像をキーボードの「Delete」キーやマウス操作によって削除したためだと考えられます。地形画像の表示／非表示を切り替える場合は、操作シートのチェックボックス「入出力シートに画像を重ねる」をクリックすることにより操作して下さい。

Q19: 地形データ表（「設定」シート右の ID、汚染密度、除染係数などの表）を他の CDE ファイルからコピーしたのですが、CDE が正常に動作してくれません。どうしてですか？

A19: 「設定」シートにある地形データ表内の斜面効果のチェックボックスや汚染密度の単位のラジオボタンがコピーされないためであると考えられます。同シート左上の「1行追加」ボタンをクリックし、コピー元の表と行数を揃えてから地形データ表を貼り付けて下さい。

Q20： 地形データの入力途中で拡大／縮小するとセルと背景がずれてしまいます。どうしてですか？

A20： 一度、他のシートを表示することにより、セルと背景のズレが解消されます。なお、バージョン 2.03 以降では、この不具合は修正されております。(32bit 環境)

Q21： 地形 ID はいくつまで登録できますか？

A21： 地形 ID は 100 個まで登録可能です。100 個以上登録するとパレット使用時や除染効果計算時に不具合が発生することがありますのでご注意ください。

Q22： 地形画像を読み込むとファイルサイズが大きくなります。どうしてですか？

A22： CDE の仕様上、地形画像を読み込むとファイルサイズが大きくなる場合があります。具体的には、読み込まれた画像は CDE 内部でビットマップ「.bmp」形式に変換され、無圧縮で画像データが保存されます。このため、画素の多い jpeg 等の圧縮形式画像を読み込み保存した場合、ファイルサイズが数十 MB になることがあります。元画像の画素を減らすことで、ファイルサイズを縮小することが可能です。

Q23： メッシュ毎に表面汚染密度の数値を与えたいのですが、全メッシュ数の ID を作って地形データ分布を作成するのは面倒です。なんとかなりませんか？

A23： 「GPS 参照 (ポイント値)」の機能を使うことで、ID から独立してメッシュ毎に表面汚染密度を与えることができます。あらかじめ「GPS 入力」において、各メッシュに対応する緯度経度とそのメッシュにおける汚染密度のデータベースを作成して利用して下さい。

Q24： 地形画像データの作成に Google Maps 地図サービスは利用できますか？

A24： 利用可能です。利用方法の詳細につきましては、個別にお問い合わせください。

A-3. お問い合わせ先

日本原子力研究開発機構

原子力基礎工学研究部門

除染効果評価システム事務局

メールアドレス：nsed-josen@jaea.go.jp

付録B. 計算手法解説

この節では、本システムで採用している地図上に設定した各メッシュにおける空間線量率の計算手法について説明します。

本システムでは、あるメッシュに置かれた放射性線源が周囲のメッシュ位置の空間に与える単位放射能当たりの空間線量率を基礎データとして使用しています。このデータを、ここでは『応答行列』と呼んでいます。図 B-1 に応答行列の概念図を示します。応答行列の各要素は、5m×5m のメッシュに対応しています。201 行×201 列の行列は、中心のメッシュから約 500m 離れたメッシュまでの線量寄与を考慮していることを意味します。この距離は、Cs-137 から放出される 662keV 光子の空気中における平均自由行程の約 5 倍であり、線量寄与を考える範囲として十分です。




図 B-1 応答行列の概念図。201 行×201 列の要素を持つ。

この応答行列は、Cs-137 および Cs-134 から放出される光子に対して 3 次元モンテカルロ法に基づく粒子・重イオン輸送計算コード PHITS¹⁾を用いてそれぞれ評価しました。図 B-2 に PHITS における計算体系の模式図を示します。大気と土壌からなる無限平板体系において中心の土壌表面に 5m×5m の線源領域を設定し、地上 1m 高さに 5m×5m の評価メッシュを 201×201 個配置しています。図 B-3 に計算によって得られた線量寄与分布を示します。計算した線量は 1cm 線量当量率であり、応答行列要素の単位は[(μ Sv/h) / (MBq/cm²)]で与えています。この応答行列では、線源から直接やって来る成分（直達線）、上空大気で散乱されるスカイシャイン成分及び土壌で散乱されるグラウンドシャイン成分に

よる線量を考慮しています。




図 B-2 応答行列評価のための、PHITS 計算体系の模式図。




図 B-3 PHITS 計算結果。

地図上に設定した各メッシュの空間線量率は、上記の応答行列と入力データとして与えられた表面汚染密度を用いて計算します。着目した地図上の全てのメッシュに対して、メッシュ毎に表面汚染密度と応答行列から 1,005m × 1,005m (201 行 × 201 列) 範囲の線量率

を計算し、その線量を積算しています。上記の処理を Cs-137 と Cs-134 それぞれの応答行列を用い、その存在比も考慮して実行することにより、最終的に全空間線量率を導出しています。このようにして、全メッシュに対する空間線量率の分布図が得られます。

除染後の空間線量率は、各メッシュに対して計算した空間線量率に DF（除染係数）を除して求めます。また、DRRF（線量率減少係数）の分布図は、各メッシュにおける除染前後の線量率の比を表示しています。

図 B-4 に本システムと PHITS コードで計算した Cs-137 の光子に対する除染半径と DRRF の関係を示します。PHITS の計算結果は、参考文献²⁾から取ったものです。本システムの計算結果は、PHITS の結果とよく一致しており、本システムの計算手法は適切であることがわかります。




図 B-4 除染半径に対する DRRF。点は除染効果評価システム、実線は PHITS による結果。

- 1) K. Niita, N. Matsuda, Y. Iwamoto, H. Iwase, T. Sato, H. Nakashima, Y. Sakamoto and L. Sihver, PHITS: Particle and Heavy Ion Transport code System, Version 2.23, JAEA-Data/Code 2010-022 (2010).
- 2) 岩元洋介, 佐藤大樹, 遠藤章, 坂本幸夫, 呉田昌俊, 久語輝彦, 汚染土壌の除染領域と線量低減効果の検討, JAEA-Technology 2011-026 (2011).

付録C. パレットを用いた地形データ分布入力方法

C-1. パレットウィンドウ

選択中のカラー表示

選択中の右クリック機能表示

右クリック機能選択エリア

左から、色塗り／消し、スポイト、ビーカー

カラー選択エリア



C-2. パレットを用いた描画方法（左クリック）

- パレットウィンドウ内の [カラー選択エリア] から使用する色 (ID) を選択します。
 - 変更するセルを左クリックすることで、セルの ID 情報を変更します。
 - ドラッグすることで、指定範囲のセルの ID をまとめて変更することができます。
 - (キーボードの矢印キー等で選択セルを移動させることにより、セルの ID 情報を変更することもできます。)
-
- [色塗り] を選択すると、クリックしたセルの色に ID に対応した色を塗ることができます。セルの ID 情報は変更しません。ID を色で確認するときに使用します。
 - [色消し] を選択すると、クリックしたセルの色を透明にできる。セルの ID 情報は変更しない。背景画像を確認するときに使用します。
 - [直接入力] を選択すると、一時的にパレット機能を停止することができ、セルを直接編集することができます。

C-3. 右クリックの機能説明（右クリック）

- パレットウィンドウ内の [右クリック機能選択エリア] から使用する機能を選択しよう。

- [色塗り/消し] 機能

右クリックしたセルの色の状態（塗り/消し状態）を切り替えます。セルの ID 情報は変更しません。

- [スポイト] 機能

右クリックしたセルの ID・色を選択します(取得します)。セルの ID 情報は変更しません。

[直接入力] でパレットに無い ID をセルに入力し、[スポイト] で色・ID 情報を取得することにより、パレットに無い ID をクリック等で塗ることができます。

- [ビーカー] 機能

右クリックしたセルと同じ ID の範囲を選択中の色に塗りつぶすことができます。

付録D. 地形画像データの取得方法

D-1. 取得手順

地形画像を入手する方法について、順を追って説明します。地図画像の利用においては、提供元の定めた利用規約に準拠してください。

(a) 画像の取り込み

- お手持ちの地図や航空写真を使う場合
スキャナ等を用いて読み込んでください。

- インターネットから取得する場合
 - ① Google Map や国土地理院等の地図サイトで対象地域の航空写真地図や通常の地図を表示してください。
 - ② [Print Screen] キーで画像を取り込みます。(または、[Alt] + [Print Screen] で画像を取り込めます。こちらの操作ではアクティブなウィンドウのみの画像が取り込めます。マウスのポインタも表示されません。)

(b) 画像の編集① 「画像の貼り付け」

「ペイント」等の画像処理アプリケーションに貼り付けます。

(「ペイント」は、[Windows] + [R] で表示されるウィンドウに「mspaint」と入力すれば起動します。)

(c) 画像の編集② 「切り抜き」

画像の必要な部分だけを切り抜いてください。

(画像の編集方法はご使用になるソフトウェアの説明書を参考にしてください。)

また、切り抜いた画像の南北・東西方向の距離を控えておいてください。

インターネット上の地形画像を用いた場合は、縮尺が正確でない場合があります。必ず市販の地図や緯度などから、縮尺を確認してください。

(d) 画像の保存

ファイルに名前をつけて保存してください。エクセルの仕様上、画像の形式(拡張子)はBMP (*.bmp)、JPEG (*.jpg または *.jpeg)、GIF (*.gif) で保存してください。

付録E. 地形画像データの取得例

E-1. 電子国土 Web システムを活用した地形画像データ作成


電子国土 Web システム(電子国土 Web システム Version2、ウェブブラウザは Windows® Internet Explorer 7 を使用) の航空写真とペイントを利用して地形画像データを準備する例を順に説明します。なお、説明で使用する背景地図データには、国土地理院の電子国土 Web システムから配信されたものを使用しています。

本節で使用する画像データは、その準備方法を概説するためにモデルとして選んだものであり、汚染との関連で選んだものではありません。

(作業の流れ)

- ①電子国土 Web システムで航空写真上に除染範囲と入力範囲の枠を作図
- ②ペイントで図のサイズを編集し、地形画像データとして保存

※除染範囲と入力範囲の概念図



空間線量率は離れた位置の線量の影響を受けます。このため、除染区域の空間線量率を計算する際には、除染区域の外 200~300m までの範囲の入力データを作成する必要があります。

1. 事前準備

(ア) 除染区域を決める。

お手持ちの除染計画書などから、除染区域が分る資料を用意してください。



(除染計画書の例)

2. 電子国土 Web システムでの処理、画像の取得

(ア) 電子国土ポータル HP の表示


URL : <http://portal.cyberjapan.jp/index.html>

(イ) 「空中写真の閲覧」に移動



(ウ) 「空中写真の閲覧」画面に移動


URL : http://portal2.cyberjapan.jp/site/mapuse/index_ortho.html




なお、画像データは、電子国土基本図（オルソ画像）の他、以下の撮影年度の国土画像情報が表示できます。

- 1988～90 年撮影
- 1984～86 年撮影
- 1979～83 年撮影
- 1974～78 年撮影

(エ) 除染地域に移動する（表示する）




(オ) 除染区域を囲むように、長方形（=除染範囲）を描くための補助線として、「経緯度線」※の書き込みを行う。




※「経緯度線」の書き込み


- ① 「作図、磁北線・経緯度線」シート内で経緯度線の「書き込み」ボタンをクリック



② 除染範囲の北西の角をクリック




除染範囲の南東の角をクリック




(カ) 「経緯度線」の交点の間を結ぶように「直線」※を引いて、除染区域を囲む長方形 (=除染範囲) を地図上で描く。

※「直線」の引き方


- ① 「作図、磁北線・経緯度線」シートの「作図」パネル内の「線」シートで、線幅、線種、線色を選択して、「決定」ボタンをクリック




- ② 描きたい直線の始点をクリック



- ③ 直線の終点をダブルクリック




④ 上の操作を4回繰り返す




(「作図、磁北線・経緯度線」シートの「作図」パネル内の「操作」シートに移動し、引いた直線をクリックして選んだのち、直線の削除、長さの計測ができます。以下の(キ)の最後に画面表示を紹介しています。)

(キ) 「除染範囲」の長方形より東西南北に250m程度大きい長方形を同様にして地図上に描く(=入力範囲)ため、補助線として「経緯度線」の書き込みを行う。


① 「経緯度線」の書き込み(入力範囲の北西の角及び南東の角をクリック)



② 経緯度線の交点を結ぶように直線を4本引いて、長方形を描く



(「作図、磁北線・経緯度線」シートの「作図」パネル内の「操作」シートに移動し、引いた直線をクリックして選んだのち、直線の削除、長さの計測ができます。)



なお、入力範囲の直線の長さはメッシュサイズの倍数となるようにして下さい。
メッシュサイズについては取扱説明書 II 章実践編を参照してください。

また、縦方向（南北方向）と横方向（東西方向）の長さは設定を入力する際に必要になりますので控えて下さい*。

(メモ用)

	長さ (①)	メッシュサイズ (②)	メッシュ数 (①÷②)
縦方向 (南北方向)	m	×	行
横方向 (東西方向)	m		列


(ク) ブラウザのウィンドウをアクティブにした状態で「Alt」＋「Print Screen」で、画面をキャプチャ（画面コピー）してください。

3. ペイントを用いた画像の加工


(ア) ペイントを起動してください。

[Windows] + [R] で表示されるウィンドウに「mspaint」と入力すれば起動します。

(イ) 画面キャプチャした画像を貼り付けてください。





(ウ) 入力範囲(赤枠)を選択します。




- ① 「選択」 ツールをクリック
- ② 入力範囲を選択 (左上端点から右下端点をドラッグ)

(エ) 「トリミング」 ツールをクリックしてください。




(オ) キャンバスのサイズを変更すれば、地形画像データの完成です。

- ① 「サイズ変更」ツールをクリック
- ② 単位は「ピクセル」を選択
- ③ 2.(ケ) で控えた幅と高さを入力
- ④ 「OK」をクリック



(カ) 作成した地形画像データを保存してください。

- ① 「ペイント」タブ→「名前を付けて保存」→「JPEG 画像」をクリック
- ② ファイルの種類が JPEG になっているかチェック
- ③ ファイル名を入力
- ④ 「保存」をクリック



付録F. 除染効果評価システムが動作しない場合の回避策

現在、.NET Framework バージョン不一致による動作不良と Office のグレードアップによる動作不良が確認されています。この付録では、これら動作不良の回避方法について説明します。

F-1. Microsoft .NET Framework バージョンによる動作不良の回避策

本システムは、Microsoft.NET Framework 4 以上を必要とします。このプログラムがインストールされていることを確認してください。インストールされていない場合は、下記の内容とその指示に従ってインストールしてください。

● OS が、windows7 の場合

1. [スタート]メニューをクリックし、[コントロールパネル]をクリックします。
2. [コンピュータの設定を調整します]の画面が表示されます。この中から[プログラムのアンインストール]をクリックします。
3. インストールされた更新プログラムが表示されます。この更新されたプログラムの表示の中に[Microsoft.NET Framework 4]が入っていることを確認してください。入っていない場合は、下記 URL にアクセスしてインストールしてください。

<http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=9cfb2d51-5ff4-4491-b0e5-b386f32c0992>

4. HP の表示に従って[Microsoft.NET Framework 4]をインストールしてください。

● OS が、windows XP の場合

1. I-1.[スタート]メニューをクリックし、[コントロールパネル]をクリックします。
2. I-2.[コントロールパネル]の画面が表示されます。この中から[プログラムの追加と削除]をクリックします。
3. 現在インストールされているプログラムが表示されます。このインストールされているプログラムの一覧の表示の中に[Microsoft.NET Framework 4]が入っていることを確認してください。入っていない場合は、下記 URL にアクセスしてインストールしてください。

<http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=9cfb2d51-5ff4-4491-b0e5-b386f32c0992>

4. HP の表示に従って[Microsoft.NET Framework 4]をインストールしてください。

F-2. Microsoft Office アップグレードによる動作不良の回避策

本システムが動作しない事象として、Microsoft Office 2007 以前のバージョンをお持ちで、それからアップグレードで Microsoft Office 2010 をインストールされた場合、動作しないことがあります。その場合の改善方法は、以下の通りです。

1. “MSCOMCTL.OCX” ファイルを入手し、ファイルを”C:¥”にコピーして、①～②を行って VB6 ランタイムライブラリーの登録を解除します。

[スタート]メニューをクリックし、[ファイル名を指定して実行]をクリックします。
[名前]ボックスに、以下のコマンドを入力し[ファイル名を指定して実行]をクリックします。

```
Regsvr32 /u c:¥ MSCOMCTL.OCX
```

2. [Microsoft Office プログラム用組織図アドイン]、[Microsoft Visio Viewer]および [Outlook テンプレート]プログラムが、インストールされているか確認してください。(インストールされていない場合は、以下の手順でインストールしてください。)

(ア) Office インストールオプション変更ウィンドウを表示します

[スタート]メニューをクリックし、[コントロールパネル]をクリックします。

OS が Windows 7 の場合

[プログラムのアンインストールまたは変更]から [Microsoft Office Professional 2010]を選択して、[変更]をクリックします。

OS が Windows XP の場合

[プログラムの追加と削除]から [Microsoft Office Professional 2010]を選択して、[変更]をクリックします。

([Microsoft Office Professional 2010 のインストールオプションを変更します。]と表示されます。)

(イ) [機能の追加/削除(A)]のラジオボタンが選択し、[継続]をクリックしてください。

(ウ) [インストールオプション(N)]のタブが表示され [Microsoft Office プログラムの実行方法を選択してください]の指示にそって現在インストールされているプログラムで [Microsoft Office プログラム用組織図アドイン]と [Microsoft Visio Viewer]と [Outlook テンプレート]がインストールされていることを確認

して、インストールされていない場合はインストールしてください。

(エ) [継続]をクリックしてください。

(オ) [閉じる]をクリックしてください。

以上でインストールを終了します。

メッセージに従ってパソコンを再起動することにより、インストールしたプログラムが有効になり、本システムが動作するようになります。

付録G. 地形情報データ表の入力例


ここでは測定した汚染密度に関するデータ（Bq/cm²またはμSv/h）から、地形情報データ表を作成する手順の例を示します。

このシステムを用いて正しい空間線量率の評価を行うためには、入力データとして使う汚染密度分布において、特異なデータを排除しておく必要があります。

(作業の流れ)

① 測定データをエリアや地質ごとに集計

測定ポイント	エリア	地質	空間線量(μSv/h)
1	A庭	土壌1	2.4
2	A庭	土壌1	1.0
3	A庭	草地1	1.1
4	A庭	土壌1	2.9
5	A庭	草地1	2.7
6	A畑	畑1	2.0
7	A畑	畑1	2.5
8	A畦道	畦道1	2.3
9	A庭	土壌1	3.6
10	A庭	草地1	2.2
11	A畦道	畦道1	2.4
12	B庭	土壌2	2.3
13	B畑	畑2	2.1
14	B畑	畑2	2.6
15	B畑	土壌2	2.1
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.



測定ポイント	エリア	地質	空間線量(μSv/h)
1	A庭	土壌1	2.4
2	A庭	土壌1	1.0
4	A庭	土壌1	2.9
9	A庭	土壌1	3.6
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

測定ポイント	エリア	地質	空間線量(μSv/h)
3	A庭	草地1	1.1
5	A庭	草地1	2.7
10	A庭	草地1	2.2
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

測定ポイント	エリア	地質	空間線量(μSv/h)
6	A畑	畑1	2.0
7	A畑	畑1	2.5
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

測定ポイント	エリア	地質	空間線量(μSv/h)
8	A畦道	畦道1	2.3
11	A畦道	畦道1	2.4
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

測定ポイント	エリア	地質	空間線量(μSv/h)
12	B庭	土壌2	2.3
15	B畑	土壌2	2.1
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

測定ポイント	エリア	地質	空間線量(μSv/h)
13	B畑	畑2	2.1
14	B畑	畑2	2.6
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

② 以下の測定データを除外

- ・ホットスポットの測定データ(下図参照)
- ・エリア同士の境界線上の測定データ(畦道など狭いエリアは例外)
- ・家屋・建屋周辺については、室内、壁際、雨樋近辺(ホットスポット)。

測定ポイント	エリア	地質	空間線量($\mu\text{Sv/h}$)
1	A庭	土壌1	2.4
2	A庭	土壌1	1.0
4	A庭	土壌1	2.9
9	A庭	土壌1	3.6
16	A庭	土壌1	2.3
23	A庭	土壌1	2.6
30	A庭	土壌1	2.5
47	A庭	土壌1	2.2
49	A庭	土壌1	1.4
50	A庭	土壌1	0.2
53	A庭	土壌1	3.0
58	A庭	土壌1	2.8
59	A庭	土壌1	3.7
60	A庭	土壌1	0.5
62	A庭	土壌1	2.2
63	A庭	土壌1	3.5
67	A庭	土壌1	3.9
68	A庭	土壌1	2.2


←ホットスポット

- ③ 各エリアで測定データから標準偏差を算出し $1 \mu\text{Sv/h}$ 以下に統一(標準偏差が $1 \mu\text{Sv/h}$ 以上の場合、同エリア測定データの最高最低の値をペアで除外)

測定ポイント	エリア	地質	空間線量($\mu\text{Sv/h}$)
1	A庭	土壌1	2.4
2	A庭	土壌1	1.0
4	A庭	土壌1	2.9
9	A庭	土壌1	3.6
16	A庭	土壌1	2.3
23	A庭	土壌1	2.6
30	A庭	土壌1	2.5
47	A庭	土壌1	2.2
49	A庭	土壌1	1.4
50	A庭	土壌1	0.2
53	A庭	土壌1	3.0
58	A庭	土壌1	2.8
59	A庭	土壌1	3.7
60	A庭	土壌1	0.5
62	A庭	土壌1	2.2
63	A庭	土壌1	3.5
67	A庭	土壌1	3.9
68	A庭	土壌1	2.2
平均			2.4
標準偏差			1.1

測定ポイント	エリア	地質	空間線量($\mu\text{Sv/h}$)
1	A庭	土壌1	2.4
2	A庭	土壌1	1.0
4	A庭	土壌1	2.9
9	A庭	土壌1	3.6
16	A庭	土壌1	2.6
23	A庭	土壌1	2.6
30	A庭	土壌1	2.5
47	A庭	土壌1	2.2
49	A庭	土壌1	1.4
50	A庭	土壌1	0.5
53	A庭	土壌1	3.0
58	A庭	土壌1	2.8
59	A庭	土壌1	3.7
60	A庭	土壌1	0.5
62	A庭	土壌1	2.2
63	A庭	土壌1	3.5
67	A庭	土壌1	2.2
68	A庭	土壌1	2.2
平均			2.4
標準偏差			0.9

- ④ エリアごとに平均化した測定データをインプットとして入力



以上の要領で測定データを入力することで、効率的に汚染密度分布データを作成することができます。

付録H. 旧バージョンから新バージョンへの入力データの移行方法

ここでは、旧バージョン（以下、「旧 Ver.」と呼ぶ。Ver.2 より前のバージョン）から新バージョン（以下、「新 Ver.」。Ver.2 以降）への入力データを移行する手順を示します。以下の要領に従うことで、旧 Ver. で作成した入力データを再利用することができるため、「地形データ分布」シートを一から作る手間が省けます。

大まかな作業の流れは以下の通りです。


- ① 移行させたい旧 Ver. と移行先の新 Ver. の両 CDE の準備
- ② 「設定」シート上での処理
- ③ 「操作」シート上での処理
- ④ 「地形データ分布」シート上での処理
- ⑤ 計算実行前の最終作業

では、細かい作業を示していきます。


- ① 移行させたい旧 Ver. と移行先の新 Ver. の両 CDE の準備

(ア) 移行させたい旧 Ver. と移行先の新 Ver. の両 CDE を同じパソコン上で起動させます。

(イ) 両 Ver. の CDE にて、エクセルのツールバーの「表示」にて「見出し」を表示させます。



(ウ) 両 Ver. の CDE にて、エクセルのツールバーの「校閲」を選択し「シート保護の解除」を行います。



② 「設定」シート上での処理

(ア) 新 Ver.の CDE の「設定」シートにて「GPS 機能使用しない」を選択します。

1行追加		1行削除		ID	色	斜面効果	ラベル1	
GPS機能使用しない				000		<input type="checkbox"/>	B.G.	バ
GPS機能使用しない				001		<input type="checkbox"/>	土壌	除
GPS機能1点(北西端)				011		<input type="checkbox"/>	土壌	除
GPS機能2点(北西端:南東端)				021		<input type="checkbox"/>	土壌	除
緯度				002		<input type="checkbox"/>	草地	除
経度				012		<input type="checkbox"/>	草地	除
GPS基準点(最南最東端)				022		<input type="checkbox"/>	草地	除
緯度				003		<input type="checkbox"/>	舗装道路	除
経度								

(イ) 新 Ver.の CDE の「メッシュサイズ」及び「メッシュ数」(縦方向、横方向の行列数のみ)を、旧 Ver.に合わせます。

メッシュサイズ	
5×5	m

メッシュ数	
縦方向	120 行
横方向	140 列
メッシュ合計	16800 個

(ウ) 新 Ver.の CDE の「汚染密度測定日」、「線量を評価する日」は旧 Ver.に合わせてください。

(エ) 新 Ver.の「設定」シートの左上にある「1行追加」「1行削除」ボタンを使い、新 Ver.の ID の数を旧 Ver.に合わせてください。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2		1行追加		1行削除		地形データ(入力)						
3						ID	色	斜面効果	ラベル1	ラベル2	汚染密度	
4											直接入力	By/cm ² μSw/h μSw/l (1cm) (100cm)
5		GPS機能使用しない				000		<input type="checkbox"/>	B.G.	バックグラウンド	1.7	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
6		GPS基準点(最北最西端)				001		<input type="checkbox"/>	土壌	除染対象区域	1.2	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
7		緯度			011		<input type="checkbox"/>	土壌	除染検討区域	1.2	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	
8		経度			021		<input type="checkbox"/>	土壌	除染区域外	1.2	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	
9		GPS基準点(最南最東端)				002		<input type="checkbox"/>	草地	除染対象区域	1.8	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
10		緯度			012		<input type="checkbox"/>	草地	除染検討区域	1.8	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	
11		経度			022		<input type="checkbox"/>	草地	除染区域外	1.8	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	
12						003		<input type="checkbox"/>	舗装道路	除染対象区域	1.4	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
13		メッシュサイズ				013		<input type="checkbox"/>	舗装道路	除染検討区域	1.4	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
14		5×5		m	023		<input type="checkbox"/>	舗装道路	除染区域外	1.4	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	
15						004		<input type="checkbox"/>	未舗装道路	除染対象区域	2.7	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
16		メッシュ数				014		<input type="checkbox"/>	未舗装道路	除染検討区域	2.7	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
17		縦方向	120 行		024		<input type="checkbox"/>	未舗装道路	除染区域外	2.7	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	
18		横方向	140 列		005		<input type="checkbox"/>	屋根	除染対象区域	2.3	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	
19		メッシュ合計	16800 個		015		<input type="checkbox"/>	屋根	除染検討区域	2.3	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	
20		メッシュ塗残	0 個		025		<input type="checkbox"/>	屋根	除染区域外	2.3	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	
21		マップサイズ				006		<input type="checkbox"/>	耕作地	除染対象区域	0.9	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
22		縦方向	600 m		016		<input type="checkbox"/>	耕作地	除染検討区域	0.9	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	
23		横方向	700 m		026		<input type="checkbox"/>	耕作地	除染区域外	0.9	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	
24						007		<input type="checkbox"/>	森林	除染対象区域	2.3	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
25		汚染密度測定日(YYYY/MM/DD)				017		<input type="checkbox"/>	森林	除染検討区域	2.3	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
26		2011/8/27				027		<input type="checkbox"/>	森林	除染区域外	2.3	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
27		観測を評価する日(YYYY/MM/DD)				008		<input checked="" type="checkbox"/>	山岳・丘陵	除染対象区域	2.3	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
28		2011/11/2				018		<input checked="" type="checkbox"/>	山岳・丘陵	除染検討区域	2.3	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
29						028		<input checked="" type="checkbox"/>	山岳・丘陵	除染区域外	2.3	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
30						009		<input type="checkbox"/>	河川	除染対象区域	0.0	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
31						019		<input type="checkbox"/>	河川	除染検討区域	0.0	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
32						029		<input type="checkbox"/>	河川	除染区域外	0.0	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
33						010		<input type="checkbox"/>	湖・池	除染対象区域	0.5	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
34						020		<input type="checkbox"/>	湖・池	除染検討区域	0.5	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
35						030		<input type="checkbox"/>	湖・池	除染区域外	0.5	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

(オ) 新 Ver.の汚染密度の入力方法にて「直接入力」を選択します。

地形データ(入力)						
ID	色	斜面効果	ラベル1	ラベル2	汚染密度	
					直接入力	Bq/cm ² μSv/h μSv/h
000		<input type="checkbox"/>	B.G.	バックグラウンド	直接入力	

(カ) 旧 Ver.にて、「ID」、「色」、「斜面効果」、「ラベル1」、「ラベル2」、そして「汚染密度」の数値(単位選択スイッチは除く)を全て選択し、「コピー」します。

注) バックグラウンドを含めて選択して下さい。

削除	地形データ(入力)						地形データ(出力)		
	ID	色	斜面効果	ラベル1	ラベル2	汚染密度	除染係数	個数	面積 [m ²]
	000		<input type="checkbox"/>	B.G.	バックグラウンド	15.0	1.0	0	0
	001		<input type="checkbox"/>	土壌	除染対象区域	1.2	5.0	485	12125
	011		<input type="checkbox"/>	土壌	除染検討区域	1.2	1.0	0	0
	021		<input type="checkbox"/>	土壌	除染区域外	1.2	1.0	0	0
	002		<input type="checkbox"/>	草地	除染対象区域	1.8	2.0	0	0
	012		<input type="checkbox"/>	草地	除染検討区域	1.8	1.0	415	10375
	022		<input type="checkbox"/>	草地	除染区域外	1.8	1.0	0	0
	003		<input type="checkbox"/>	舗装道路	除染対象区域	1.4	10.0	0	0
	013		<input type="checkbox"/>	舗装道路	除染検討区域	1.4	1.0	7877	196925
	023		<input type="checkbox"/>	舗装道路	除染区域外	1.4	1.0	0	0
	004		<input type="checkbox"/>	未舗装道路	除染対象区域	2.7	10.0	0	0
	014		<input type="checkbox"/>	未舗装道路	除染検討区域	2.7	1.0	249	6225
M/DD)	024		<input type="checkbox"/>	未舗装道路	除染区域外	2.7	1.0	0	0
	005		<input type="checkbox"/>	屋根	除染対象区域	2.3	1.0	0	0
	015		<input type="checkbox"/>	屋根	除染検討区域	2.3	1.0	0	0
	025		<input type="checkbox"/>	屋根	除染区域外	2.3	1.0	0	0
	006		<input type="checkbox"/>	耕作地	除染対象区域	0.9	1.0	0	0
	016		<input type="checkbox"/>	耕作地	除染検討区域	0.9	1.0	0	0
	026		<input type="checkbox"/>	耕作地	除染区域外	0.9	1.0	0	0
	007		<input type="checkbox"/>	森林	除染対象区域	2.3	1.0	0	0
	017		<input type="checkbox"/>	森林	除染検討区域	2.3	1.0	0	0
	027		<input type="checkbox"/>	森林	除染区域外	2.3	1.0	0	0
	008		<input checked="" type="checkbox"/>	山岳・丘陵	除染対象区域	2.3	1.0	0	0
	018		<input checked="" type="checkbox"/>	山岳・丘陵	除染検討区域	2.3	1.0	0	0
	028		<input checked="" type="checkbox"/>	山岳・丘陵	除染区域外	2.3	1.0	0	0
	009		<input type="checkbox"/>	河川	除染対象区域	0.0	1.0	0	0
	019		<input type="checkbox"/>	河川	除染検討区域	0.0	1.0	0	0
	029		<input type="checkbox"/>	河川	除染区域外	0.0	1.0	0	0
	010		<input type="checkbox"/>	湖・池	除染対象区域	0.5	1.0	0	0
	020		<input type="checkbox"/>	湖・池	除染検討区域	0.5	1.0	0	0
	030		<input type="checkbox"/>	湖・池	除染区域外	0.5	1.0	0	0

- (キ) 旧 Ver.のコピーした位置と重なるように、新 Ver.に「貼り付け」します。
 (注) 正常に「貼り付け」できない場合は、「形式を選択して貼り付け」から、「Microsoft Excel 8.0 Format」を選択して貼り付けてください。

削除	地形データ(入力)						地形データ(出力)				
	ID	MS Pゴ	11	A	A	汚染密度	除染技術	除染係数	覆土 [cm]	個数	面積 [m ²]
	000	<input type="checkbox"/>	B.G.			バックグラウンド	なし(1.0)	1.0	0.0	0	0
西端)	001	<input type="checkbox"/>	土壌			除染対象区域	土壌 上下層の入れ替え(2.5)	2.5	0.0	485	12125
	011	<input type="checkbox"/>	土壌			除染検討区域	土壌 表土の除去(10.0)	10.0	0.0	0	0
東端)	021	<input type="checkbox"/>	土壌			除染区域外	土壌 表土の除去 + 新表土補充(15.0)	15.0	0.0	0	0
	002	<input type="checkbox"/>	草地			除染対象区域	草地 芝生の葉及びサッチ層の除去(1.8)	1.8	0.0	0	0
	012	<input type="checkbox"/>	草地			除染検討区域	草地 芝の除去(3.0)	3.0	0.0	415	10375
	022	<input type="checkbox"/>	草地			除染区域外	草地 芝の除去 + 表土除去(10.0)	10.0	0.0	0	0
	003	<input type="checkbox"/>	舗装道路			除染対象区域	道路(舗装) 高圧水洗浄(3.0)	3.0	0.0	0	0
	013	<input type="checkbox"/>	舗装道路			除染検討区域	道路(舗装) 舗装板の表返し(4.0)	4.0	0.0	7877	196925
	023	<input type="checkbox"/>	舗装道路			除染区域外	道路(舗装) 表面除去 + 再舗装(5.0)	5.0	0.0	0	0
	004	<input type="checkbox"/>	未舗装道路			除染対象区域	道路(未舗装) 表土の除去 + 新表土補充(10.0)	10.0	0.0	0	0
	014	<input type="checkbox"/>	未舗装道路			除染検討区域	道路(未舗装) 表土の除去 + 新表土補充(10.0)	10.0	0.0	249	6225
	024	<input type="checkbox"/>	未舗装道路			除染区域外	道路(未舗装) 表土の除去 + 新表土補充(10.0)	10.0	0.0	0	0
	005	<input type="checkbox"/>	屋根			除染対象区域	家屋の屋根 高圧水洗浄(1.5)	1.5	0.0	0	0
	015	<input type="checkbox"/>	屋根			除染検討区域	家屋の屋根 土砂・落葉除去 + タワシ洗浄 + 高圧水洗浄	18.4	0.0	0	0
	025	<input type="checkbox"/>	屋根			除染区域外	家屋の屋根 昔き替え(100.0)	100.0	0.0	0	0
	006	<input type="checkbox"/>	耕作地			除染対象区域	耕作地(畑地) 耕運機による塵取り(2.0)	2.0	0.0	395	9875
	016	<input type="checkbox"/>	耕作地			除染検討区域	耕作地(畑地) スキによる三層天地返し(5.0)	5.0	0.0	0	0
	026	<input type="checkbox"/>	耕作地			除染区域外	耕作地(水耕田) 表土の除去(4.0)	4.0	0.0	0	0
	007	<input type="checkbox"/>	森林			除染対象区域	森林 リン層(落ち葉等)の除去(2.0)	2.0	0.0	0	0
	017	<input type="checkbox"/>	森林			除染検討区域	森林 リン層の除去 + 枝打ち(5.0)	5.0	0.0	0	0
	027	<input type="checkbox"/>	森林			除染区域外	森林 樹木および低木の剪定(50.0)	50.0	0.0	0	0
MM/DD)	008	<input checked="" type="checkbox"/>	山岳・丘陵			除染対象区域	その他	1.0	0.0	0	0
	018	<input checked="" type="checkbox"/>	山岳・丘陵			除染検討区域	その他	1.0	0.0	6620	165500
	028	<input checked="" type="checkbox"/>	山岳・丘陵			除染区域外	その他	1.0	0.0	374	9350
	009	<input type="checkbox"/>	河川			除染対象区域	その他	1.0	0.0	0	0
	019	<input type="checkbox"/>	河川			除染検討区域	その他	1.0	0.0	385	9625
	029	<input type="checkbox"/>	河川			除染区域外	その他	1.0	0.0	0	0
	010	<input type="checkbox"/>	湖・池			除染対象区域	その他	1.0	0.0	0	0
	020	<input type="checkbox"/>	湖・池			除染検討区域	その他	1.0	0.0	0	0
	030	<input type="checkbox"/>	湖・池			除染区域外	その他	1.0	0.0	0	0



削除	地形データ(入力)						地形データ(出力)				
	ID	色	斜面効果	ラベル1	ラベル2	汚染密度	除染技術	除染係数	覆土 [cm]	個数	面積 [m ²]
	000		<input type="checkbox"/>	B.G.		バックグラウンド	なし(1.0)	1.0	0.0	0	0
西端)	001		<input type="checkbox"/>	土壌		除染対象区域	土壌 上下層の入れ替え(2.5)	2.5	0.0	485	12125
	011		<input type="checkbox"/>	土壌		除染検討区域	土壌 表土の除去(10.0)	10.0	0.0	0	0
東端)	021		<input type="checkbox"/>	土壌		除染区域外	土壌 表土の除去 + 新表土補充(15.0)	15.0	0.0	0	0
	002		<input type="checkbox"/>	草地		除染対象区域	草地 芝生の葉及びサッチ層の除去(1.8)	1.8	0.0	0	0
	012		<input type="checkbox"/>	草地		除染検討区域	草地 芝の除去(3.0)	3.0	0.0	415	10375
	022		<input type="checkbox"/>	草地		除染区域外	草地 芝の除去 + 表土除去(10.0)	10.0	0.0	0	0
	003		<input type="checkbox"/>	舗装道路		除染対象区域	道路(舗装) 高圧水洗浄(3.0)	3.0	0.0	0	0
	013		<input type="checkbox"/>	舗装道路		除染検討区域	道路(舗装) 舗装板の表返し(4.0)	4.0	0.0	7877	196925
	023		<input type="checkbox"/>	舗装道路		除染区域外	道路(舗装) 表面除去 + 再舗装(5.0)	5.0	0.0	0	0
	004		<input type="checkbox"/>	未舗装道路		除染対象区域	道路(未舗装) 表土の除去 + 新表土補充(10.0)	10.0	0.0	0	0
	014		<input type="checkbox"/>	未舗装道路		除染検討区域	道路(未舗装) 表土の除去 + 新表土補充(10.0)	10.0	0.0	249	6225
	024		<input type="checkbox"/>	未舗装道路		除染区域外	道路(未舗装) 表土の除去 + 新表土補充(10.0)	10.0	0.0	0	0
	005		<input type="checkbox"/>	屋根		除染対象区域	家屋の屋根 高圧水洗浄(1.5)	1.5	0.0	0	0
	015		<input type="checkbox"/>	屋根		除染検討区域	家屋の屋根 土砂・落葉除去 + タワシ洗浄 + 高圧水洗浄	18.4	0.0	0	0
	025		<input type="checkbox"/>	屋根		除染区域外	家屋の屋根 昔き替え(100.0)	100.0	0.0	0	0
	006		<input type="checkbox"/>	耕作地		除染対象区域	耕作地(畑地) 耕運機による塵取り(2.0)	2.0	0.0	395	9875
	016		<input type="checkbox"/>	耕作地		除染検討区域	耕作地(畑地) スキによる三層天地返し(5.0)	5.0	0.0	0	0
	026		<input type="checkbox"/>	耕作地		除染区域外	耕作地(水耕田) 表土の除去(4.0)	4.0	0.0	0	0
	007		<input type="checkbox"/>	森林		除染対象区域	森林 リン層(落ち葉等)の除去(2.0)	2.0	0.0	0	0
	017		<input type="checkbox"/>	森林		除染検討区域	森林 リン層の除去 + 枝打ち(5.0)	5.0	0.0	0	0
	027		<input type="checkbox"/>	森林		除染区域外	森林 樹木および低木の剪定(50.0)	50.0	0.0	0	0
MM/DD)	008		<input checked="" type="checkbox"/>	山岳・丘陵		除染対象区域	その他	1.0	0.0	0	0
	018		<input checked="" type="checkbox"/>	山岳・丘陵		除染検討区域	その他	1.0	0.0	6620	165500
	028		<input checked="" type="checkbox"/>	山岳・丘陵		除染区域外	その他	1.0	0.0	374	9350
	009		<input type="checkbox"/>	河川		除染対象区域	その他	1.0	0.0	0	0
	019		<input type="checkbox"/>	河川		除染検討区域	その他	1.0	0.0	385	9625
	029		<input type="checkbox"/>	河川		除染区域外	その他	1.0	0.0	0	0
	010		<input type="checkbox"/>	湖・池		除染対象区域	その他	1.0	0.0	0	0
	020		<input type="checkbox"/>	湖・池		除染検討区域	その他	1.0	0.0	0	0
	030		<input type="checkbox"/>	湖・池		除染区域外	その他	1.0	0.0	0	0

(ク) 新 Ver.の「設定」シートにて、「除染技術」を「その他」に変更します。

注) バックグラウンドを除いた全 ID を変更してください。

(一番上の ID を「その他」に変更した後、フィルハンドル(セル右下にマウスを置くと現れる)にて他の ID を「その他」に一括変更できます。)

	除染技術	除染係数
<input type="checkbox"/>	なし(1.0)	1.0
<input type="checkbox"/>	その他	1.0
<input type="checkbox"/>	耕作地(畑地): 表土の除去(4.0)	1.0
<input type="checkbox"/>	耕作地(水耕田): 荒かき(2.0)	1.0
<input type="checkbox"/>	耕作地(水耕田): 耕運機による掘り起こし(2.0)	1.0
<input type="checkbox"/>	耕作地(水耕田): 表土の除去(4.0)	1.0
<input type="checkbox"/>	森林: リター層(落ち葉等)の除去(2.0)	1.0
<input type="checkbox"/>	森林: リター層の除去 + 枝打ち(5.0)	1.0
<input type="checkbox"/>	森林: 樹木および低木の剪定(50.0)	1.0
<input type="checkbox"/>	その他	1.0
<input type="checkbox"/>	その他	1.0

(ケ) 旧 Ver.にて、入力されている「除染係数」全てを選択し、「コピー」します。

地形データ(入力)						地形データ(出力)			
ID	色	斜面効果	ラベル1	ラベル2	汚染密度		除染係数	個数	面積 [㎡]
					Bq/cm ²	μSv/h			
000		<input type="checkbox"/>	B.G.	バックグラウンド	15.0	<input type="radio"/>	1.0	0	0
001		<input type="checkbox"/>	土壌	除染対象区域	1.2	<input type="radio"/>	5.0	485	12125
011		<input type="checkbox"/>	土壌	除染検討区域	1.2	<input type="radio"/>	1.0	0	0
021		<input type="checkbox"/>	土壌	除染区域外	1.2	<input type="radio"/>	1.0	0	0
002		<input type="checkbox"/>	草地	除染対象区域	1.8	<input type="radio"/>	2.0	0	0
012		<input type="checkbox"/>	草地	除染検討区域	1.8	<input type="radio"/>	1.0	415	10375
022		<input type="checkbox"/>	草地	除染区域外	1.8	<input type="radio"/>	1.0	0	0
003		<input type="checkbox"/>	舗装道路	除染対象区域	1.4	<input type="radio"/>	100	0	0
013		<input type="checkbox"/>	舗装道路	除染検討区域	1.4	<input type="radio"/>	1.0	7877	196925
023		<input type="checkbox"/>	舗装道路	除染区域外	1.4	<input type="radio"/>	1.0	0	0
004		<input type="checkbox"/>	未舗装道路	除染対象区域	2.7	<input type="radio"/>	100	0	0
014		<input type="checkbox"/>	未舗装道路	除染検討区域	2.7	<input type="radio"/>	1.0	249	6225
024		<input type="checkbox"/>	未舗装道路	除染区域外	2.7	<input type="radio"/>	1.0	0	0
005		<input type="checkbox"/>	屋根	除染対象区域	2.3	<input type="radio"/>	2.2	0	0
015		<input type="checkbox"/>	屋根	除染検討区域	2.3	<input type="radio"/>	1.0	0	0
025		<input type="checkbox"/>	屋根	除染区域外	2.3	<input type="radio"/>	1.0	0	0
006		<input type="checkbox"/>	耕作地	除染対象区域	0.9	<input type="radio"/>	25	0	0
016		<input type="checkbox"/>	耕作地	除染検討区域	0.9	<input type="radio"/>	1.0	0	0
026		<input type="checkbox"/>	耕作地	除染区域外	0.9	<input type="radio"/>	1.0	0	0
007		<input type="checkbox"/>	森林	除染対象区域	2.3	<input type="radio"/>	2.0	0	0
017		<input type="checkbox"/>	森林	除染検討区域	2.3	<input type="radio"/>	1.0	0	0
027		<input type="checkbox"/>	森林	除染区域外	2.3	<input type="radio"/>	1.0	0	0
008		<input checked="" type="checkbox"/>	山岳・丘陵	除染対象区域	2.3	<input type="radio"/>	2.0	0	0
018		<input checked="" type="checkbox"/>	山岳・丘陵	除染検討区域	2.3	<input type="radio"/>	1.0	0	0
028		<input checked="" type="checkbox"/>	山岳・丘陵	除染区域外	2.3	<input type="radio"/>	1.0	0	0
009		<input type="checkbox"/>	河川	除染対象区域	0.0	<input type="radio"/>	1.0	0	0
019		<input type="checkbox"/>	河川	除染検討区域	0.0	<input type="radio"/>	1.0	0	0
029		<input type="checkbox"/>	河川	除染区域外	0.0	<input type="radio"/>	1.0	0	0
010		<input type="checkbox"/>	湖・池	除染対象区域	0.5	<input type="radio"/>	2.0	0	0
020		<input type="checkbox"/>	湖・池	除染検討区域	0.5	<input type="radio"/>	1.0	0	0
030		<input type="checkbox"/>	湖・池	除染区域外	0.5	<input type="radio"/>	1.0	0	0

- 切り取り(I)
- コピー(C)
- 貼り付けのオプション:
- 形式を選択して貼り付け(S)...
- 挿入(I)...
- 削除(D)...
- 数式と値のクリア(N)
- フィルター(E) ▶
- 並べ替え(O) ▶
- セルの書式設定(E)...
- ドロップダウン リストから選択(K)...
- ふりがなの表示(S)
- 名前の定義(A)...
- ハイパーリンク(I)...

- (コ) 旧 Ver.のコピーした位置と重なるように、新 Ver.に「貼り付け」します。
 (注) 正常に「貼り付け」できない場合は、「形式を選択して貼り付け」から、「Microsoft Excel 8.0 Format」を選択して貼り付けてください。


地形データ(入力)							地形データ(出力)				
ID	色	斜面効果	ラベル1	ラベル2	汚染密度		除染技術	除染係数	覆土 [cm]	個数	面積 [㎡]
					直接入力	Ba/cm ² μ Sv/h μ Sv/h (1cm) (100cm)					
000		<input type="checkbox"/>	B.G.	バックグラウンド	15.0		なし(1.0)	1.0	0.0	0	0
001		<input type="checkbox"/>	土壌	除染対象区域	1.2		その他	1.0	0.0	485	12125
011		<input type="checkbox"/>	土壌	除染検討区域	1.2		その他	1.0	0.0	0	0
021		<input type="checkbox"/>	土壌	除染区域外	1.2		その他	1.0	0.0	0	0
002		<input type="checkbox"/>	草地	除染対象区域	1.8		その他	1.0	0.0	0	0
012		<input type="checkbox"/>	草地	除染検討区域	1.8		その他	1.0	0.0	415	10375
022		<input type="checkbox"/>	草地	除染区域外	1.8		その他	1.0	0.0	0	0
003		<input type="checkbox"/>	舗装道路	除染対象区域	1.4		その他	1.0	0.0	0	0
013		<input type="checkbox"/>	舗装道路	除染検討区域	1.4		その他	1.0	0.0	7877	195925
023		<input type="checkbox"/>	舗装道路	除染区域外	1.4		その他	1.0	0.0	0	0




地形データ(入力)							地形データ(出力)				
ID	色	斜面効果	ラベル1	ラベル2	汚染密度		除染技術	除染係数	覆土 [cm]	個数	面積 [㎡]
					直接入力	Ba/cm ² μ Sv/h μ Sv/h (1cm) (100cm)					
000		<input type="checkbox"/>	B.G.	バックグラウンド	15.0		なし(1.0)	1.0	0.0	0	0
001		<input type="checkbox"/>	土壌	除染対象区域	1.2		その他	5.0	0.0	485	12125
011		<input type="checkbox"/>	土壌	除染検討区域	1.2		その他	1.0	0.0	0	0
021		<input type="checkbox"/>	土壌	除染区域外	1.2		その他	1.0	0.0	0	0
002		<input type="checkbox"/>	草地	除染対象区域	1.8		その他	2.0	0.0	0	0
012		<input type="checkbox"/>	草地	除染検討区域	1.8		その他	1.0	0.0	415	10375
022		<input type="checkbox"/>	草地	除染区域外	1.8		その他	1.0	0.0	0	0
003		<input type="checkbox"/>	舗装道路	除染対象区域	1.4		その他	10.0	0.0	0	0
013		<input type="checkbox"/>	舗装道路	除染検討区域	1.4		その他	1.0	0.0	7877	195925
023		<input type="checkbox"/>	舗装道路	除染区域外	1.4		その他	1.0	0.0	0	0
004		<input type="checkbox"/>	未舗装道路	除染対象区域	2.7		その他	10.0	0.0	0	0
014		<input type="checkbox"/>	未舗装道路	除染検討区域	2.7		その他	1.0	0.0	249	6225
024		<input type="checkbox"/>	未舗装道路	除染区域外	2.7		その他	1.0	0.0	0	0
005		<input type="checkbox"/>	屋根	除染対象区域	2.3		その他	2.2	0.0	0	0
015		<input type="checkbox"/>	屋根	除染検討区域	2.3		その他	1.0	0.0	0	0
025		<input type="checkbox"/>	屋根	除染区域外	2.3		その他	1.0	0.0	0	0
006		<input type="checkbox"/>	耕作地	除染対象区域	0.9		その他	2.5	0.0	395	9875
016		<input type="checkbox"/>	耕作地	除染検討区域	0.9		その他	1.0	0.0	0	0
026		<input type="checkbox"/>	耕作地	除染区域外	0.9		その他	1.0	0.0	0	0
007		<input type="checkbox"/>	森林	除染対象区域	2.3		その他	2.0	0.0	0	0
017		<input type="checkbox"/>	森林	除染検討区域	2.3		その他	1.0	0.0	0	0
027		<input type="checkbox"/>	森林	除染区域外	2.3		その他	1.0	0.0	0	0
008		<input checked="" type="checkbox"/>	山岳・丘陵	除染対象区域	2.3		その他	2.0	0.0	0	0
018		<input checked="" type="checkbox"/>	山岳・丘陵	除染検討区域	2.3		その他	1.0	0.0	6620	165500
028		<input checked="" type="checkbox"/>	山岳・丘陵	除染区域外	2.3		その他	1.0	0.0	374	9350
009		<input type="checkbox"/>	河川	除染対象区域	0.0		その他	1.0	0.0	0	0
019		<input type="checkbox"/>	河川	除染検討区域	0.0		その他	1.0	0.0	385	9625
029		<input type="checkbox"/>	河川	除染区域外	0.0		その他	1.0	0.0	0	0
010		<input type="checkbox"/>	湖・池	除染対象区域	0.5		その他	2.0	0.0	0	0
020		<input type="checkbox"/>	湖・池	除染検討区域	0.5		その他	1.0	0.0	0	0
030		<input type="checkbox"/>	湖・池	除染区域外	0.5		その他	1.0	0.0	0	0

③ 「操作」シート上での処理


(ア) 新 Ver.の CDE にて、「入力パレット」の「データクリア」ボタンをクリックします。



(イ) 「本当にクリアしますか?」というメッセージが出てきますので、「はい」を選択します。




(ウ) 新 Ver.の CDE にて、「地形画像」の「画像ファイル参照」ボタンをクリックし、旧 Ver.で使用していた画像と同じものを選択し、開きます。




④ 「地形データ分布」シート上での処理


(ア) 旧 Ver.にて、セル「A1」のメッシュを選択します。





(イ) 旧 Ver.にて、キーボードの「Ctrl」と「Shift」を同時に押している状態で、「→」を一回、「↓」を一回押し、「Ctrl」と「Shift」から手を放します。(以上の操作により、「操作」シートに入力されたメッシュがすべて選択されます。「Ctrl」+「A」で選択する方法もありますが、エクセルの仕様制限により、CDEの「地形データ分布」シートでは正常にコピーできませんので使用しないでください。)



(ウ) 旧 Ver.にて全メッシュが選択されている状態で「コピー」します。




(エ) 新 Ver. にて、セル「A1」のメッシュを選択し、「貼り付け」します。
注) 正常に「貼り付け」できない場合は、「形式を選択して貼り付け」から、「**Microsoft Excel 8.0 Format**」を選択して貼り付けてください。



⑤ 計算実行前の最終作業

(ア) 両 Ver.のエクセルのツールバーから「校閲」を選択し「シートの保護」を行います。



(イ) 新 Ver.の「設定」シートにて、「汚染密度」の単位選択スイッチを、旧 Ver.に手入力で合わせます。

地形データ(入力)							
ID	色	斜面効果	ラベル1	ラベル2	汚染密度		
					直接入力	Bq/cm ² μ Sv/h μ Sv/h (100cm)	
000		<input type="checkbox"/>	B.G.	バックグラウンド	15.0	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	なし
001		<input type="checkbox"/>	土壌	除染対象区域	1.2	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	それ
011		<input type="checkbox"/>	土壌	除染検討区域	1.2	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	それ
021		<input type="checkbox"/>	土壌	除染区域外	1.2	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	それ
002		<input type="checkbox"/>	草地	除染対象区域	1.8	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	それ
012		<input type="checkbox"/>	草地	除染検討区域	1.8	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	それ
022		<input type="checkbox"/>	草地	除染区域外	1.8	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	それ
003		<input type="checkbox"/>	舗装道路	除染対象区域	1.4	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	それ
013		<input type="checkbox"/>	舗装道路	除染検討区域	1.4	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	それ
023		<input type="checkbox"/>	舗装道路	除染区域外	1.4	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	それ
004		<input type="checkbox"/>	未舗装道路	除染対象区域	2.7	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	それ
014		<input type="checkbox"/>	未舗装道路	除染検討区域	2.7	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	それ

以上でデータの移行に関する作業は終わりです。